Sektor przemysłowy i komercyjny



Moduł Komunikacji

E66C

Podręcznik Użytkownika



Moduły Komunikacji E66C zapewniają komunikację LTE Cat M1, LTE Cat 1/(GPRS), RS485 i Ethernet pomiędzy licznikami energii elektrycznej typu E660, a systemem centralnym. Moduły Komunikacji E66C pozwalają na konwersję danych licznika do protokołów SCADA.

Data: 19.06.2023 Nazwa pliku: E66C_Podręcznik Użytkownika_D000062497_e_PL.docx

Wersja Data Uwagi 14.09.2020 Pierwsze wydanie а b 31.01.2022 Zmiany zgodnie z nowym Firmware 1.3.0 22.03.2022 Dodane info o konwersji protokołów i licencjach firm obcych С 01.11.2022 Aktualizacja dokumentu dla Serii 2 urządzenia. Dodany wariant LTE Cat 1. d Zaktualizowane rozdziały 3.3, 5.2 oraz 6. Dodany rozdział 3.4.2 19.06.2023 Aktualizacja dokumentu dla wersji Firmware 3.1.0. Dodany wariant ETH z trzema e interfejsami RS485

Historia zmian dokumentu

Pomimo, że informacje zawarte w niniejszym dokumencie są przedstawione w dobrej wierze i uważane za prawidłowe, firma Landis+Gyr (w tym jej oddziały, agenci i pracownicy) zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, nieścisłości lub niekompletność odnoszące się do opisywanego produktu. W ramach niniejszego dokumentu firma Landis+Gyr nie udziela gwarancji w zakresie wydajności, jakości, trwałości lub przydatności produktów do konkretnego celu. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo firma Landis+Gyr zrzeka się (1) jakiejkolwiek i wszelkiej odpowiedzialności za szkody specjalne, pośrednie i straty pośrednie oraz (3) wszelkich domniemanych gwarancji, w tym do przydatności do celu i użyteczności.

Wszelkie obrazy, rysunki, schematy, opisy techniczne, informacje i specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie (tzw. "Treść") stanowią własność intelektualną firmy Landis+Gyr. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, powielanie, poprawianie i wszelkiego rodzaju wykorzystanie Treści lub jej powielanie w całości lub w części jest dozwolone wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Landis+Gyr. Treść jest ściśle poufna i przeznaczona wyłącznie dla adresata tego dokumentu.

Zastrzega się możliwość zmian danych technicznych bez powiadomienia.

Spis treści

Hi	Historia zmian dokumentu2				
Sp	ois tres	ści	3		
1	Na	temat niniejszego dokumentu	5		
2	Bez	zpieczeństwo użytkowania	6		
	2.1	Informacia o bezpieczeństwie	6		
	2.2	Odpowiedzialność	6		
	2.3	Przenisy dotyczące beznieczeństwa			
2					
3	Op	os urządzenia	8		
	3.1		8		
	3.2	Charakterystyka	8		
	3.3	Oznaczenie typu	8		
	3.4	Funkcje	9		
	3.4	I.1 Modem LTE Cat M1/NB1 (E66C LTE Cat M1)	9		
	3.4 2.4	I.2 MODEM LIE Cat 1/GPRS (E66C LIE Cat 1)	9		
	5.4 3.4	Interfeisy BS185	10		
	3.4	1.5 Interfeis licznika bazowego	.11		
	35	Beznieczaństwo dostenu do E66C Web III	11		
	J.J .,				
4	KO	nstrukcja mechaniczna	. 12		
	4.1	Przegląd	.12		
	4.2	Antena i podłączenia interfejsów	.12		
	4.2	2.1 Złącza E66C	.12		
	4.3	Tabliczka znamionowa	.14		
	4.4	Diody LED	.15		
	4.4	I.1 PWR/ERR	.15		
	4.4	i.2 CON	.15		
5	Ins	talacja / deinstalacja	. 16		
	5.1	Montaż Modułu Komunikacji w liczniku	.16		
	5.2	Podłączenie Modułu Komunikacji	.18		
	5.2	2.1 Podłączenie anteny (E66C LTE Cat M1 i E66C LTE Cat 1)	.18		
	5.2	2.2 Wybieranie najlepszej pozycji anteny dla modemu LTE	.20		
	5.2	2.3 Podłączenie interfejsu RS485	.24		
	5.2	2.4 Ponowne plombowanie licznika	.24		
	5.3	Uruchomienie i sprawdzenie działania	.25		
	5.4	Wyjmowanie lub wymiana Modułu Komunikacji	.25		
6	Dzi	iałanie	. 26		
	6.1	Dostęp przez interfejs Web UI	.26		
	6.1	.1 Port zarządzania na ETH1	.26		
	6.1	L.2 Statyczny adres IP	.28		
	6.1	L.3 Dynamiczny adres IP	.28		
	6.2	Informacja, status i konfiguracja urządzenia	.29		
	6.2	2.1 System	.30		
	6.2	2.2 Licznik bazowy	.35		
	6.2	2.3 UZdS	.38 20		
	0.2		.39		
	0.3 <i>с</i> ว	KOMUNIKACJA	.40		
	0.3	ס.ב ואוטעפווו	.40		

	6.3.2	Sieć Ethernet	44
	6.3.3	Porty Szeregowe	47
	6.3.4	Przekierowanie	48
	6.3.5	OpenVPN	50
	6.3.6	Sieć liczników oparta o Ethernet	53
	6.4 Ко	nwersja protokołów	56
	6.4.1	Konfiguracja klienta DLMS/COSEM	56
	6.4.2	Konfiguracja klienta Modbus	60
	6.4.3	Konfiguracja serwera Modbus	61
	6.4.4	Konfiguracja serwera IEC 60870-5-140 SCADA	62
	6.4.5	Konfiguracja serwera IEC 61850	65
	6.4.6	Sprawdzanie statusu konwersji protokołu wszystkich klientów i serwerów	69
	6.5 Ко	nfiguracja użytkowników	71
	6.5.1	Zarządzanie Użytkownikami	71
	6.6 Za	rzadzanie Urzadzeniem	
	6.6.1	Eksport Konfiguracji	76
	6.6.2	Import Konfiguracji	76
7	Obsłu		77
'		su minacia zaktóroń działania	
	7.1 EII	minacja zaktocen uziatania	
	7.2 Na	prawa Modułu Komunikacji	77
8	Konse	rwacja	
9	Wycol	anie z użytku, likwidacja	
10	Termi	ny i skróty	80

1 Na temat niniejszego dokumentu

Zakres obowiązywania	Niniejszy podręcznik użytkownika odnosi się do Modułu Komunikacji E66C przeznaczonego do liczników typu E660.		
Przeznaczenie	Ten podręcznik użytkowania stanowi uzupełnienie instrukcji obsługi liczników i bez danych tam zawartych jest niekompletny. Wraz z powyższymi instrukcjami obsługi ten podręcznik użytkowania zawiera wszelkie informacje niezbędne dla eksploatacji Modułu Komunikacji E66C zgodnie z jego przeznaczeniem. Obejmuje to następujące zagadnienia:		
	 Informacje dotyczące charakterystyki, konstrukcji i funkcji Modułu Komunikacji E66C 		
	 Informacje o możliwych zagrożeniach, ich skutkach i środkach zapobiegania jakimkolwiek zagrożeniom 		
	 Szczegóły dotyczące wykonywania wszelkich czynności przez cały okres eksploatacji Modułu Komunikacji E66C (instalacja, uruchomienie, eksploatacja, konserwacja, wycofywanie z użytku i likwidacja) 		
Adresaci	Treść niniejszego podręcznika jest przeznaczona dla specjalistycznego personelu technicznego firm - dostawców energii odpowiedzialnych za planowanie systemów zdalnego odczytu liczników, instalację i uruchomienie, użytkowanie, obsługę, wycofanie z użytku i utylizację Modułów Komunikacji.		
Dokumenty powiązane	Dane Techniczne i Opis Funkcjonalny Modułu Komunikacji E66C są zawarte w odrębnych dokumentach:		
	 D000065496 "Moduł Komunikacji E66C – Dane Techniczne" 		
	D000065498 "Moduł Komunikacji E66C – Opis Funkcjonalny"		
Terminy i skróty	Lista terminów i skrótów używanych w niniejszym dokumencie jest zawarta na końcu dokumentu.		

2 Bezpieczeństwo użytkowania

2.1 Informacja o bezpieczeństwie

W poszczególnych rozdziałach niniejszego podręcznika zastosowano w celu zwrócenia uwagi odpowiednie piktogramy i napisy, w zależności od stopnia zagrożenia i prawdopodobieństwa jego wystąpienia.



Zagrożenie

Dotyczy potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może wywołać poważne obrażenia fizyczne lub śmierć.



Ostrzeżenie

Dotyczy przypadku potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może wywołać drobne obrażenia fizyczne lub szkody materialne.

()

Uwaga

Dotyczy uwag o charakterze ogólnym i innych przydatnych informacji ułatwiających pracę.

Poza stopniem zagrożenia wszystkie informacje o bezpieczeństwie opisują również rodzaj i źródło zagrożenia, jego możliwe skutki i sposoby zapobiegania zagrożeniom.

2.2 Odpowiedzialność

Właściciel urządzenia – na ogół ZE lub inny dostawca energii – odpowiada za to, by wszystkie osoby pracujące przy licznikach:

- Przeczytały i zrozumiały odpowiednie partie niniejszego podręcznika.
- Posiadały kwalifikacje i kompetencje odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.
- Ściśle przestrzegały przepisów dotyczących bezpieczeństwa (zgodnie z rozdziałem <u>2.3 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa</u>) i warunków eksploatacji zawartych w poszczególnych rozdziałach.

W szczególności właściciel liczników ponosi odpowiedzialność za:

- zapewnienie ochrony personelu,
- zapobieżenie szkodom materialnym oraz
- przeszkolenie personelu.

Landis+Gyr organizuje w tym celu kursy szkoleniowe na temat poszczególnych urządzeń; w razie zainteresowania proszę zgłosić się do najbliższego przedstawicielstwa.

2.3 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa

Należy zawsze przestrzegać następujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa:

- Do pracy należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi. Oznacza to przykładowo, że wkrętak musi być dopasowany rozmiarem do śrub, a jego rączka powinna być izolowana.
- Modułu Komunikacji, która upadła na ziemię nie wolno montować, nawet jeśli nie widać żadnych uszkodzeń, ale powinna być odesłana do sprawdzenia w autoryzowanym punkcie napraw i serwisu (lub do producenta). Wewnętrzne uszkodzenie może spowodować wadliwe działanie lub zwarcie.
- Modułu Komunikacji nie wolno w żadnym wypadku myć pod bieżącą wodą lub przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych. Penetracja wody do wnętrza urządzenia może spowodować zwarcie.
- Instalacja anteny musi pozostawać w zgodności z instrukcjami podanymi w niniejszym dokumencie.

Należy wziąć pod uwagę także instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podane w podręcznikach użytkowania licznika, o ile odnoszą się one do Modułów Komunikacji.

Firma Landis+Gyr niniejszym deklaruje, że sprzęt radiowy typu E66C jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Deklaracja zgodności może zostać dostarczona na zapytanie.

3 Opis urządzenia

3.1 Obszar zastosowań

Moduł Komunikacji E66C może być włożony lub wyjęty, bez naruszania plomb legalizacyjnych, w następujących licznikach Landis+Gyr:

komercyjnych i przemysłowych Landis+Gyr E660

3.2 Charakterystyka

Moduł Komunikacji E66C zawiera dwa niezależne interfejsy Ethernet, interfejs szeregowy RS485 z podwójnym gniazdem RJ-12 oraz modem LTE Cat 1/GPRS lub LTE Cat M1/NB1. Urządzenie zawiera także wydajny procesor aplikacji do obsługi sieci, bezpieczeństwa i przetwarzania danych.

3.3 Oznaczenie typu

Oznaczenie to jest umieszczone bezpośrednio na obudowie Modułu Komunikacji. Moduł Komunikacji E66C jest dostępny w następujących wersjach:

Тур	LTE Cat 1/GPRS	LTE Cat M1/NB1	Ethernet	RS485
E66C LTE Cat M1		•	•	•
E66C ETH			•	•
E66C LTE Cat 1	•		•	•
E66C ETH, 3x RS485			•	•

Oznaczenie typu Modułu Komunikacji E66C jest przedstawione na obudowie urządzenia.

		E66C-	2X-	LEFE-	FE00-	OPRS-	00
Nazw	/a produktu						
E66C	Moduł Komunikacji do licznika E660						
Gene	racja produktów						
1X	Pierwsza generacja						
2X	Druga generacja						
Głów	ny interfejs WAN						
00	Brak						
LE	LTE Cat M1						
LF	LTE Cat 1 z GPRS fallback						
FE	Szybki Ethernet						
Drugi	i interfejs LAN						
FE	Szybki Ethernet						
00	Brak						
Inne i	interfejsy						
OP	Interfejs optyczny						
RS	Interfejs RS485						
RM	3 x Interfejs RS485						
Zarez	erwowane						

00

Proponowane możliwe wersje modułów komunikacji E66C:

- E66C-2X-LFFE-FE00-OPRS-00
- Modem Cat 1 / GPRS

- 2 x Interfejs Ethernet
- 1 x Interfejs RS485
- E66C-2X-LEFE-FE00-OPRS-00
- Modem Cat M1 / NB1
- 2 x Interfejs Ethernet
- 1 x Interfejs RS485
- E66C-2X-00FE-FE00-OPRS-00
- 2 x Interfejs Ethernet
- 1 x Interfejs RS485
- E66C-2X-00FE-FE00-OPRM-00
- 2 x Interfejs Ethernet
- 3 x Interfejs RS485

Jeżeli wymagana jest funkcjonalność konwersji SCADA, w typie modułu należy dopisać " - SCADA"

3.4 Funkcje

Opis funkcjonalny Modułu Komunikacji E66C jest dostępny jako osobny dokument. Poniżej podsumowano w skrócie następujące główne funkcje.

3.4.1 Modem LTE Cat M1/NB1 (E66C LTE Cat M1)

Modem LTE Cat M1 został wykonany pod kątem aplikacji IoT. Oferuje on zoptymalizowane zużycie energii i umożliwia większe pokrycie sieci. Jego tryby pracy obejmują LTE Cat M1 oraz LTE NB1. W przypadku, gdy dostępne są obie sieci Cat M1 i NB1, zaleca się pracę w sieci Cat M1, gdyż ta technologia pozwala na szersze zastosowania.

Uwaga

Używaj LTE Cat M1 dla zastosowań przemysłowych

Technologia Cat NB1 nie jest dostosowana do krytycznych aplikacji przemysłowych. Może ona być używana jedynie w prostych zastosowaniach rozliczeniowych dla przesyłania niewielkich ilości danych, natomiast nie nadaje się do przesyłania większych ilości danych i operacji krytycznych czasowo.

Modem LTE dla transmisji danych wykorzystuje sieć LTE. Moduł komunikacji jest ciągle zarejestrowany i przyłączony do sieci LTE.

Zastosowany modem LTE obsługuje następujące pasma częstotliwości: B20 (800 MHz), B8 (900 MHz) oraz B3 (1800 MHz). Modem LTE jest zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy 2014/53/EC (RED).

3.4.2 Modem LTE Cat 1/GPRS (E66C LTE Cat 1)

Modem ten obsługuje technologię LTE Cat 1 z fallback do GPRS.

Modem LTE Cat 1 obsługuje następujące pasma częstotliwości LTE:

- B1 (2100 MHz)
- B3 (1800 MHz)

- B7 (2600 MHz)
- B8 (900 MHz)
- B20 (800 MHz DD)
- B28 (700 MHz APT)

Modem ten obsługuje także następujące pasma GPRS:

- B3 (1800 MHz)
- B8 (900 MHz)

Modem LTE dla transmisji danych wykorzystuje sieć LTE. Moduł komunikacji jest ciągle zarejestrowany i przyłączony do sieci LTE.

Modem LTE jest zgodny z istotnymi wymaganiami Dyrektywy 2014/53/EC (RED).

3.4.3 Interfejsy Ethernet

Moduł Komunikacji E66C oferuje dwa niezależne interfejsy Ethernet obsługujące zarówno 100BASE-TX, jak i 10BASE-TX. W zależności od używanego interfejsu Ethernet, moduł komunikacji oferuje różne usługi. Oba interfejsy Ethernet mogą zostać skonfigurowane niezależnie. Konfiguracja ta jest definiowana podczas procesu zamawiania i może zostać zmieniona podczas pracy na obiekcie.

3.4.4 Interfejsy RS485

Interfejs RS485 jest szeregowym, dwukierunkowym, półdupleksowym interfejsem różnicowym. Interfejs posiada definiowany przez użytkownika bias oraz rezystory terminujące. Typowym zastosowaniem jest tworzenie szyny wielolicznikowej, w której wiele urządzeń współdzieli ten sam kanał komunikacji. Na przykład, do RS485 skonfigurowanego jako master można podłączyć do 31 liczników E660, E650 lub S650, które mogą być odczytywane zdalnie przez połączenie TCP/IP poprzez interfejsy Ethernet lub modem LTE.

Dla konfiguracji szyny RS485 można użyć mikroprzełączników DIP.

Przełącznik DIP	Funkcja
Pozycja 1	Terminacja 120 Ω
Pozycja 2	Failsafe (opcja, zezwolone tylko z 3)
Pozycja 3	Failsafe (opcja, zezwolone tylko z 2)
Pozycja 4	Nieużywany

Znaczenia mikroprzełączników DIP opisane są poniżej:

RS485 – półdupleks niezakończony:



RS485 – półdupleks zakończony:

	OFF	ON	
1			
2		I	
3			
4			

3.4.5 Interfejs licznika bazowego

Moduł Komunikacji posiada wielokanałowy interfejs do połączenia z licznikiem, w którym się znajduje.

3.5 Bezpieczeństwo dostępu do E66C Web UI

Moduł Komunikacji jest konfigurowany podczas produkcji za pomocą certyfikatów z urzędu certyfikatów głównych Landis+Gyr. Landis+Gyr Root CA jest dostępny na podstawie certyfikatu Landis+Gyr EMEA Root BSA-4096 w:

https://www.landisgyr.com/webfoo/wp-content/uploads/2013/12/rsa4096-rootca-cert.pem

Aby zweryfikować serwer w połączeniu TLS z Modułem Komunikacji należy dodać ten certyfikat do certyfikatów głównych systemu.



4 Konstrukcja mechaniczna

4.1 Przegląd

Moduł Komunikacji E66C jest sam w sobie kompletnym urządzeniem posiadającym własną plastikową obudowę.



Rys. 1 Moduł Komunikacji E66C, wyjęty z licznika (widok z przodu i z tyłu)

Tabliczka znamionowa Modułu Komunikacji jest widoczna po wyjęciu urządzenia z licznika. Skrócona nazwa oraz diody LED są widoczne także wtedy, gdy moduł jest zainstalowany w liczniku.

Połączenia zewnętrzne znajdują się u dołu. Port USB u góry Modułu Komunikacji zapewnia połączenie z licznikiem. Złącze zasilania znajduje się obok portu USB.

Dwie diody LED na płytce drukowanej sygnalizują stan połączenia, poprawną pracę lub występujące błędy.

Moduł Komunikacji nie posiada własnych plomb. Jest zabezpieczony przed dostępem po zabudowaniu w liczniku przez plombę dostawcy energii (ZE) założoną na licznik.

4.2 Antena i podłączenia interfejsów

4.2.1 Złącza E66C



Rys. 2 Złącza E66C Cat M1/NB1 i Cat1/GPRS

Antena jest podłączana do gniazda SMA w Module Komunikacji (wersja E66C LTE Cat M1 i E66C LTE Cat 1).



Rys. 3 Złącza E66C ETH z jednym RS485



Rys. 4 Złącza E66C ETH z trzema RS485

Gniazda RJ45 portów Ethernet ETH0 i ETH1 mają następujące rozmieszczenie styków:



1	TxD+
2	TxD-
3	RxD+
4	nieużywane
5	nieużywane
6	RxD-
7	nieużywane
8	nieużywane

Podwójne gniazdo RJ12 interfejsu RS485 ma następujące rozmieszczenie styków:



1	C (uziemienie)
2	Data A
3	Data B
4	Data B
5	Data A
6	C (uziemienie)

4.3 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa Modułu Komunikacji E66C ma następujący wygląd:



Rys. 5 Tabliczka znamionowa Modułu Komunikacji E66C

- 1 Znak CE, klasa ochronności i klasa szczelności
- 2 ID licznika (opcjonalnie)
- 3 Diody LED z opisem
- 4 Oznaczenie typu
- 5 Opisy interfejsów
- 6 Gniazdo karty SIM
- 7 Interfejs optyczny
- 8 Numer seryjny
- 9 Kod QR (numer seryjny producenta poprzedzony prefiksem LGZ00)
- 10 Rok produkcji

Tabliczka znamionowa może także zawierać inne dane specyficzne dla danego kraju.

4.4 Diody LED



Rys. 6 Diody LED Modułu Komunikacji E66C

- PWR/ERR: Zielona i czerwona dioda LED
- CON: Zielona i czerwona dioda LED

4.4.1 PWR/ERR

Wskaźnik **PWR/ERR** jest dwukolorową diodą LED. Wskaźnik ten pali się na zielono podczas normalnej pracy.

Procedura uruchamiania

Podczas uruchamiania dioda ta pali się w kolorze żółtym (zapalona czerwona i zielona), wskazując na proces bezpiecznego uruchamiania, podczas którego inicjalizowane są komponenty sprzętowe oraz następuje weryfikacja obrazu. Następnie dioda miga na czerwono w okresach 500ms, wskazując na proces uruchamiania systemu. Stan ten jest zakończony poprzez wyłączenie diody LED. Po zakończeniu uruchomienia systemu i procedurze uruchamiania, dioda LED pokazuje stan pracy.

4.4.2 CON

Wskaźnik **CON** jest dwukolorową diodą LED. Wskaźnik ten miga na zielono podczas transmisji danych.

Procedura uruchamiania

Podczas uruchamiania dioda ta pali się w kolorze żółtym (zapalona czerwona i zielona), wskazując na proces bezpiecznego uruchamiania, podczas którego inicjalizowane są komponenty sprzętowe oraz następuje weryfikacja obrazu. Następnie dioda miga na czerwono w okresach 500ms, wskazując na proces uruchamiania systemu. Stan ten jest zakończony poprzez wyłączenie diody LED. Po zakończeniu uruchomienia systemu i procedurze uruchamiania, dioda LED pokazuje stan pracy.

5 Instalacja / deinstalacja

5.1 Montaż Modułu Komunikacji w liczniku

Ostrzeżenie

Instalacja i deinstalacja Modułu Komunikacji E66C może być dokonywana bez odłączania licznika od zasilania, przy czym należy zachować środki ostrożności.

Wyjątkowo duża liczba zaników zasilania skraca czas życia produktu

Przy każdym zaniku zasilania Moduł Komunikacji dokonuje zapisu do wewnętrznej pamięci FLASH. Ten typ pamięci posiada cykl życia około 100.000 cyklów zapisu i nie jest to wartość gwarantowana. Dla czasu życia wynoszącego 15 lat, liczba ta odpowiada około 15 zanikom zasilania dziennie. Instalacje, w których następuje przekroczenie tej liczby mogą spowodować skrócenie czasu życia produktu.

Umieść Moduł Komunikacji w liczniku w następujący sposób:

- 1. Upewnij się, że licznik jest pozbawiony napięcia zasilania lub że zachowano wymagane środki ostrożności.
- 2. Zdejmij zabezpieczające plomby ZE z osłony zacisków.
- 3. Odkręć śruby osłony zacisków.
- 4. Zdejmij osłonę zacisków.



Rys. 7 Przygotowanie licznika do włożenia Modułu Komunikacji

- 5. **E66C LTE Cat M1** i **E66C LTE Cat 1:** Jeżeli Moduł Komunikacji nie ma karty SIM, włóż kartę SIM do gniazda po prawej stronie modułu
- 6. Włóż ostrożnie Moduł Komunikacji do licznika. Upewnij się, że złącze USB jest poprawnie dopasowane.



Rys. 8 Wkładanie Modułu Komunikacji do licznika

- 7. Podłącz się do interfejsu użytkownika Web UI. Patrz rozdział <u>6.1 Dostęp przez interfejs Web</u>.
- 8. Zmień domyślne hasło, które zostało ustalone podczas procesu zamówienia. Patrz rozdział <u>6.5.1.6 Zmiana własnego hasła</u>.

5.2 Podłączenie Modułu Komunikacji

5.2.1 Podłączenie anteny (E66C LTE Cat M1 i E66C LTE Cat 1)

Kabel antenowy

Upewnij się, że podczas zakładania osłony zacisków żaden z przewodów łączeniowych Modułu Komunikacji nie został gdzieś ściśnięty, ani nie jest naprężony.



Praca zawsze z anteną

Moduł Komunikacji E66C LTE powinien zawsze pracować z anteną. Praca bez anteny przez dłuższy okres czasu nie jest zalecana, gdyż może prowadzić do przekroczenia norm emisji elektromagnetycznej oraz niepewnej pracy lub nawet uszkodzenia urządzenia.

Sposób instalacji anteny jest opisany poniżej:

- 1. Włóż złącze kabla anteny do gniazda anteny w module komunikacji.
- 2. Jeżeli to konieczne, wykonaj mały otwór na kabel antenowy w osłonie zacisków licznika.
- 3. Tak ustaw antenę, żeby zapewnić najlepszy możliwy sygnał odbioru (patrz dalsza część niniejszego rozdziału).

Nie pracuj z Modułem Komunikacji w miejscach, gdzie transmisja radiowa jest zakazana

Moduł Komunikacji E66C LTE emituje częstotliwości radiowe zgodnie z dyrektywą EU RED. Lokalnie natomiast, w takich miejscach jak szpitale i sale operacyjne, mogą pojawić się dodatkowe ograniczenia bezwzględnie zabraniające używania sprzętu radiowego. Ponadto mogą to być obszary narażone na ryzyko eksplozji, takie jak stacje benzynowe czy rafinerie.

Zgodność z aspektami bezpieczeństwa RED

Aby zachować zgodność z limitami SAR określonymi jako część Dyrektywy Radiowej (RED), instalacja musi spełniać poniższe wymagania:

 Antena nie może być instalowana bliżej niż 20 cm względem ludzi, zwierząt i innego wyposażenia. Do pracy z Modułem Komunikacji E66C należy zastosować jedną z poniższych anten (dane techniczne i instrukcje montażu tych anten można znaleźć w dokumencie przeglądu anten D000042113):

Wersja*	Numer produktu Landis+Gyr	Długość kabla	Montaż	Uwagi
18	P000348220	3.0 m	Naścienny	4G
19	P000348540	10.0 m	Naścienny	4G
26	P000365740	3.0 m	Magnetyczny	4G
30	P000365750	10.0 m	Magnetyczny	4G
	P000386200	Bez kabla	Wewnętrzny	4G

Tabela 1: Zaaprobowane modele anten LTE Cat M1

Tabela 2: Zaaprobowane modele anten LTE Cat 1

Wersja*	Numer produktu Landis+Gyr	Długość kabla	Montaż	Uwagi
18	P000348220	3.0 m	Naścienny	4G / 2G
19	P000348540	10.0 m	Naścienny	4G / 2G
30	P000365750	10.0 m	Magnetyczny	4G / 2G
	P000399680	0.1 m	Pod osłoną zacisków	4G / 2G

* Numer wersji zgodny z dokumentem przeglądu anten o numerze D000042113.

Dla wariantu LTE Cat 1 zaleca się antenę typu P000399680 umieszczaną pod osłoną zacisków, jeżeli nie ma konieczności umieszczania jej poza licznikiem. Montaż tej anteny jest pokazany na rysunku poniżej.



Rys. 9 Montowanie anteny do osłony zacisków

Pozycjonowanie anteny

Ustawiając antenę należy zapewnić normalne warunki pracy w miejscu jej montażu i w sąsiedztwie (np. drzwi lub okna zamknięte). Należy unikać miejsc, gdzie może wystąpić przemieszczanie się obiektów metalowych (np. samochody w garażu) oraz należy zwracać uwagę na zamknięcie drzwi lub bramy wjazdowej.



Wpływ pogody na siłę sygnału

Wilgotność, opady deszczu oraz oświetlenie mogą mieć wpływ na natężenie pola sygnału, jak i używany zakres częstotliwości. W celu zapewnienia prawidłowej pracy zaleca się zastosowanie dodatkowego marginesu powyżej minimalnego poziomu natężenia pola sygnału.

5.2.2 Wybieranie najlepszej pozycji anteny dla modemu LTE

Modem LTE Modułu Komunikacji E66C wymaga do poprawnego działania minimalnego poziomu natężenia sygnału (RSSP) wynoszącego -100 dBm. Szczegółowa tabela poziomów odbioru sygnału znajduje się w dalszej części rozdziału.

Straty tłumienne następują w kablu antenowym i w strukturach konstrukcji budynków (zależnie od rodzaju konstrukcji).

Zależnie od poziomu natężenia odbieranego sygnału na zewnątrz budynku i strat tłumiennych w strukturze budynku można umieścić antenę wewnątrz albo musi być ona zamontowana na zewnątrz budynku, jak to zilustrowano na poniższych przykładach.

Przykład 1

Założenia:

- Natężenie pola sygnału odbieranego na zewnątrz budynku = -75 dBm
- Straty tłumienne w strukturze budynku = -30 dB
- Odległość pomiędzy licznikiem, a zewnętrzną ścianą budynku = 8 m

Wynikowe natężenie pola odbieranego sygnału na wejściu modułu komunikacji:

- Gdy antenę z kablem 3 m umieścimy wewnątrz budynku = –109.5 dBm
- Gdy antenę z kablem 10 m umieścimy na zewnątrz budynku = –90 dBm



Rys. 10 Przykład pozycjonowania anteny zewnętrznej

W tym przypadku antena z kablem 10 m musi być umieszczona na zewnątrz budynku w celu uzyskania natężenia pola wystarczającego do prawidłowej pracy modemu.

Przykład 2

Założenia:

- Natężenie pola sygnału odbieranego na zewnątrz budynku = -65 dBm
- Straty tłumienne w strukturze budynku = -20 dB
- Odległość pomiędzy licznikiem, a zewnętrzną ścianą budynku = 8 m

Wynikowe natężenie pola odbieranego sygnału na wejściu modułu komunikacji:

- Gdy antenę z kablem 3 m umieścimy wewnątrz budynku = -89.5 dBm
- Gdy antenę z kablem 10 m umieścimy na zewnątrz budynku = -80 dBm



Rys. 11 Przykład pozycjonowania anteny wewnętrznej

W tym przypadku wystarczający poziom natężenia pola zapewnia zarówno antena z kablem 3m umieszczona wewnątrz budynku jak też antena z kablem 10m umieszczona na zewnątrz budynku. A zatem w tych warunkach jest wskazany wybór tańszego rozwiązania z lokalizacją anteny wewnątrz.

Rzeczywisty poziom natężenia pola sygnału odbieranego przez Moduł Komunikacji E66C można sprawdzić przy pomocy interfejsu użytkownika Web UI.

Moduł Komunikacji mierzy siłę odbioru sygnału dla parametrów RSSI, RSRP, RSRQ i SINR.

- RSSI (Received Signal Strength Indicator) jest miarą siły odbieranego sygnału radiowego. Obejmuje sygnał i szum.
- RSRP (Reference Signal Received Power) jest miarą siły odbieranego sygnału radiowego tylko na wybranym kanale LTE. RSRP jest używany przez modem do sortowania różnych stacji kandydujących według siły sygnału.
- RSRQ (Reference Signal Received Quality) jest obliczoną wartością RSSI i RSRP względem siebie. Modem traktuje RSRQ jako dodatkowe źródło informacji, gdy RSRP jest niewystarczający do niezawodnego przekazania lub decyzji o ponownym wyborze stacji.
- SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) to siła odbieranego sygnału podzielona przez sumę zakłóceń i szumu tła. SINR to świetna wartość do oceny przepustowości danych.



Dla technologii 2G dostępny jest tylko parametr RSSI Dla technologii 2G dostępny jest tylko parametr RSSI.

Z doświadczenia wynika, że RSRP (Reference Signal Received Power) ma najlepszą korelację z niezawodną komunikacją między centralnym systemem pomiarowym a modułem komunikacji. Poniżej znajduje się szczegółowa tabela siły sygnału odbioru. Jeśli wartość RSRP wynosi -150dBm, moduł komunikacyjny nie jest podłączony do żadnej stacji bazowej.

W celu znalezienia najlepszego miejsca umieszczenia anteny należy wziąć pod uwagę poniższe wskaźniki:

- 1. Znajdź miejsce z najwyższym poziomem RSRP i RSSI, przy czym RSRP jest priorytetowy.
- 2. Z pomocą wartości RSRQ i SINR ustaw dokładnie pozycję anteny przez delikatne obracanie i przesuwanie w celu znalezienia najwyższych wartości.

Wskaźniki oceny jakości sygnału sieci LTE:

Tabela 3: RSRP – Moc Odbieranego Sygnału Referencyjnego [dBm]:

RSRP	Sygnał	Opis	Wskaźnik
≥ -80 dBm	Doskonały	Bardzo silny sygnał, optymalna prędkość transmisji	Y
-80 dBm do -90 dBm	Dobry	Silny sygnał z dobrą prędkością transmisji	Ţ
-90 dBm do -100 dBm	Wystarczający	Sygnał zakłócony, niższa prędkość transmisji	Tol
-100 dBm do -115 dBm	Słaby	Sygnał bardzo słaby, bardzo niska i niestabilna prędkość transmisji	Tool
≤ -115 dBm	Bardzo słaby	Parametry połączenia nieprzewidywane, unikać podczas instalacji	Foll
-150 dBm	-	Wartość nie jest dostępna	Y

Tabela 4: RSSI – Wskaźnik Si	y Odbieranego	Sygnału	[dBm]:
------------------------------	---------------	---------	--------

RSSI	Sygnał	Opis	Wskaźnik
≥ -65 dBm	Doskonały	Bardzo silny sygnał	Y
-65 dBm do -75 dBm	Dobry	Silny sygnał	Y
-75 dBm do -85 dBm	Wystarczający	Sygnał zakłócony, lecz wciąż użyteczny	Ĭ
-85 dBm do -95 dBm	Słaby	Sygnał bardzo słaby, drastyczny spadek wydajności	T OOL
≤ -95 dBm	Bardzo słaby	Parametry połączenia nieprzewidywane, unikać podczas instalacji	Foll
-150 dBm	-	Wartość nie jest dostępna	Y

Tabela 5: RSRQ – Jakość Odbieranego Sygnału Referencyjnego [dB]:

RSRQ	Sygnał	Opis	Wskaźnik
≥ -8 dBm	Doskonały	Bardzo silny sygnał, optymalna prędkość transmisji	Ţ
-8 dBm do -11 dBm	Dobry	Silny sygnał z dobrą prędkością transmisji	Ţ
-11 dBm do -13 dBm	Wystarczający	Sygnał zakłócony, niższa prędkość transmisji	Ĭ
-13 dBm do -15 dBm	Słaby	Sygnał bardzo słaby, bardzo niska i niestabilna prędkość transmisji	Tool
≤ -15 dBm	Bardzo słaby	Parametry połączenia nieprzewidywane, unikać podczas instalacji	Y
-150 dBm	-	Wartość nie jest dostępna	Y

Tabela 6: SINR – Stosunek sygnału do zakłóceń plus szum [dB]:

SINR	Sygnał	Opis	Wskaźnik
≥ 18 dBm	Doskonały	Bardzo silny sygnał, optymalna prędkość transmisji	
12 dBm do 18 dBm	Dobry	Silny sygnał z dobrą prędkością transmisji	
6 dBm do 12 dBm	Wystarczający	Sygnał zakłócony, niższa prędkość transmisji	
1 dBm do 6 dBm	Słaby	Sygnał bardzo słaby, bardzo niska i niestabilna prędkość transmisji	Jool
≤ 0 dBm	Bardzo słaby	Parametry połączenia nieprzewidywane, unikać podczas instalacji	Foll
-150 dBm	-	Wartość nie jest dostępna	Toll

5.2.3 Podłączenie interfejsu RS485

- 1. Włóż wtyk RJ12 kabla połączeniowego w gniazdo oznaczone RS485, aż da się słyszeć dźwięk zablokowania złącza.
- 2. Podłącz drugi koniec przewodu do interfejsu RS485 najbliższego urządzenia w sieci wielolicznikowej.

Interfejs RS485 posiada dwa wewnętrznie połączone gniazda RJ12. Z tego powodu kolejny kabel RS485 zakończony wtykiem RJ12 można włożyć wprost do jednego z nich.



Rys. 12 Wzajemne połączenie Modułów Komunikacji po kablu RS485

Zewnętrzne odrutowanie RS485

W celu zapewnienia poprawnej funkcjonalności, wszystkie 3 przewody (data a, data b i wspólny GND) muszą być podłączone. Praca interfejsu RS485 z podłączonymi tylko dwoma przewodami (bez wspólnego GND) jest zabroniona, gdyż w takim przypadku interfejs RS485 może nie działać prawidłowo lub nawet zostać uszkodzony.

5.2.4 Ponowne plombowanie licznika

Po wykonaniu wszystkich połączeń Modułu Komunikacji E66C, można ponownie założyć i zaplombować osłonę skrzynki zaciskowej licznika E660.



Uwaga na przyciśnięte przewody

Upewnij się, że podczas zakładania osłony zacisków żaden z przewodów łączeniowych Modułu Komunikacji nie został gdzieś ściśnięty, ani nie jest naprężony.

5.3 Uruchomienie i sprawdzenie działania

Uruchomienie Modułu Komunikacji E66C należy wykonać w sposób następujący (patrz także rozdział <u>6 Działanie</u> ze szczegółowym opisem zachowania diod LED):

- Po załączeniu zasilania następuje inicjalizacja sprzętu, podczas której obie diody LED świecą się na żółto (zapalone diody czerwona i zielona). Wskazuje to na proces bezpiecznego startowania (boot), podczas którego inicjalizowane są komponenty sprzętowe oraz weryfikowane są obrazy.
- 2. Po zakończeniu powyższego procesu uruchamiania obie diody LED zaczynają migać z okresem 500ms. Wskazuje to na proces uruchomienia systemu, który trwa około 1 minuty. Dostępność interfejsu Web UI uzyskuje się po kolejnej minucie. Czas wymagany na połączenie z siecią LTE może wynosić do 15 minut dla pierwszej rejestracji oraz około 1 minuty dla przy kolejnych uruchomieniach. Zakończenie tego procesu skutkuje wyłączeniem diod LED.
- Po zakończeniu uruchomienia diody LED pokazują bieżący stan pracy. Dioda PWR/ERR świeci się na zielono, a dioda CON miga na zielono podczas transmisji danych. Urządzenie jest gotowe do pracy.
- 4. Zalecenie: Jako kontrolę funkcjonalną połączenia należy wykonać zdalny odczyt danych licznika. Jeśli wykorzystywane jest połączenie z dalszymi urządzeniami w sieci wielolicznikowej, to należy sprawdzić ich działanie.

5.4 Wyjmowanie lub wymiana Modułu Komunikacji

Wyjmowanie Modułu Komunikacji z licznika dokonuje się analogicznie do wkładania, ale w odwrotnej kolejności (patrz opis w rozdziałach <u>5.1 Montaż</u> <u>Modułu Komunikacji w liczniku</u> oraz <u>5.2 Podłączenie Modułu Komunikacji</u>).

6 Działanie

Moduł Komunikacji E66C posiada dwie diody LED dla sygnalizacji stanu pracy. Diody te są widoczne na płytce czołowej urządzenia. Więcej informacji zawartych jest w rozdziale <u>4.4 Diody LED</u>.

6.1 Dostęp przez interfejs Web UI

Uwaga

Aby ułatwić instalację i konserwację, moduł komunikacyjny posiada wbudowany interfejs użytkownika WEB UI. Interfejs ten jest dostępny na interfejsie Ethernet ETH1 i/lub ETH0 oraz modemie, w zależności od konfiguracji, za pomocą standardowej, aktualnej przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox lub Edge).



Interfejs użytkownika WEB UI nie jest dostępny przez port optyczny ani RS485

Interfejs użytkownika WEB UI jest dostępny wyłącznie przez interfejsy Ethernet lub modem (sieć komunikacji mobilnej).

Interfejsy Ethernet ETH0 i ETH1 można konfigurować na wiele sposobów, więcej informacji zawartych jest w dalszej części rozdziału.

6.1.1 Port zarządzania na ETH1

Jeśli port zarządzania jest zezwolony, to jest on dostępny poprzez interfejs ETH1 pod adresem IP 172.16.0.1 lub pod adresem https://hostname.landis. Port zarządzania posiada serwer DHCP i DNS. Nawiązanie połączenia jest łatwiejsze, jeśli interfejs Ethernet komputera jest ustawiony na tryb DHCP. Patrz poniższy przykład dla systemu Windows 10 (wybierz Start \rightarrow Ustawienia \rightarrow Sieć & Internet \rightarrow Ethernet \rightarrow Zmień opcje adaptera).



Właściwości: Protokół internetowy w	v wersji 4 (TCP/IPv4) X
Ogólne Konfiguracja alternatywna	
Przy odpowiedniej konfiguracji sieci m niezbędne ustawienia protokołu IP. V uzyskać ustawienia protokołu IP od a	ożesz automatycznie uzyskać V przeciwnym wypadku musisz dministratora sieci.
Uzyskaj adres IP automatycznie	
Użyj następującego adresu IP:	
Adres IP:	
Maska podsieci:	
Brama domyślna:	
 Uzyskaj adres serwera DNS auto 	omatycznie
Użyj następujących adresów se	rwerów DNS:
Preferowany serwer DNS:	
Alternatywny serwer DNS:	· · · · · ·
Sprawdź przy zakończeniu pop ustawień	zawność Zaawansowane
	OK Anuluj

Przykład, w jaki sposób uzyskać dostęp do modułu komunikacyjnego np. o numerze seryjnym producenta 58703388 i zezwolonym porcie zarządzania:

- 1. Skonfiguruj kartę sieciowa komputera na tryb DHCP
- 2. Podłącz komputer do interfejsu ETH1 Modułu Komunikacji E66C
- 3. Wprowadź adres IP portu zarządzania lub użyj https://hostname.landis, aby uzyskać dostęp do strony logowania do interfejsu użytkownika WEB UI.
 - a. Adres IP: https://172.16.0.1
 - b. Nazwa hosta https://LGZ58703388.landis
- 4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania Domyślna nazwa użytkownika i hasło to: admin/Smartcom

Landis+Gyr



Rys. 13 Strona logowania do modułu

6.1.2 Statyczny adres IP

W tej sekcji wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika Web UI, gdy interfejsy Ethernet (ETHO, ETH1 lub zmostkowane jako BRO) są skonfigurowane ze statycznym adresem IP.

Przykład: Moduł Komunikacji z ETHO skonfigurowany na statyczny adres IP 192.168.100.100.

1. Skonfiguruj interfejs Ethernet komputera na adres IP w tym samym zakresie, jak adres ETHO, np. 192.168.100.200

Ethernet Properties ×				Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties		
Networking Sharing				General		
Connect using:						
Intel(R) Ethemet Connection I218-LM				You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.		
This connection uses	the following items:	Conf	igure	Obtain an IP address autom	atically	
Chart for Min	medit Natworke			Use the following IP address	\$1	
Generator indextosint intervolus Generatoria intervolus Genera			-	IP address:	192 . 168 . 100 . 200	
				Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	
Internet Proto	ocol Version 4 (TCP/IF	v4)	100	Default gateway:		
Microsoft Net	twork Adapter Multiple DP Protocol Driver	xor Protocol	~	Obtain DNS server address	automatically	
<			>	Use the following DNS server	r addresses:	
Install	Uninstall	Prop	erties	Preferred DNS server:		
Description	al Proto col /lotamat Pr	stagal The d	6.0	Alternate DNS server:		
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.			eraur. DN	Validate settings upon exit	Advance	d
		OK	Cancel		ок с	ancel

- 2. Podłącz kabel sieciowy z portu sieciowego komputera do interfejsu Ethernet ETHO Modułu Komunikacji.
- 3. Wprowadź adres IP interfejsu ETH0 w przeglądarce internetowej: https://192.168.100.100.
- 4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania.

Więcej informacji na temat różnych opcji konfiguracji interfejsów Ethernet Modułu Komunikacji zawartych jest w rozdziale <u>6.3.2.1 Porty Ethernet</u>.

6.1.3 Dynamiczny adres IP

W tej sekcji wyjaśniono, jak uzyskać dostęp do internetowego interfejsu użytkownika Web UI, gdy Moduł Komunikacji jest podłączony do sieci, w której adres IP jest przypisywany przez serwer DHCP.

Przykład: Moduł Komunikacji o fabrycznym numerze seryjnym 58703388 i ETHO skonfigurowanym do pracy w DHCP i podłączonym do sieci LAN, gdzie przypisany jest adres IP 10.41.4.34.

- 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci LAN.
- Wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP interfejsu ETH0: https://10.41.4.34.
- 3. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło na stronie logowania.

W zależności od ustawień infrastruktury sieci IT, urządzenie może być dostępne przez nazwę hosta i domenę (sufiks DNS przypisywany przez sieć). W takim przypadku zamiast wpisywać adres IP, można użyć adresu: https://LGZ58703388.example.net.

Więcej informacji na temat różnych opcji konfiguracji interfejsów Ethernet Modułu Komunikacji zawartych jest w rozdziale <u>6.3.2.1 Porty Ethernet</u>.

6.2 Informacja, status i konfiguracja urządzenia

Interfejs użytkownika Web UI jest chroniony hasłem. Z tego względu wymagane jest podanie nazwy użytkownika (*admin*) oraz hasła (domyślnie *Smartcom*).

Aby zmienić ustawienia, należy postępować następująco:

1. Wejdź do trybu konfiguracji klikając przycisk "Wejdź do trybu konfiguracji" ("Enter configuration mode") na górnym pasku.

Landis+Gyr		Enter configuration mode show des	cription Englis	sh 🗸
User: admin	Status Diagnostic			
Logout	Configuration Debug Config	Mobile data network setup		
DEVICE	Command Debug	Modem enabled		
System Base meter	2.000	SIM pin		
Utility		Network operator Select network operator from list		

- 2. Dokonaj wymaganych zmian.
- Kliknij "Zachowaj" ("Save") (powoduje to tymczasowe zapisanie zmian na używanym komputerze, ale jeszcze nie w Module Komunikacji)

	Cancel configuration mode	show description English -
Status		
Configuration Debug Config Command Debug	Mobile data network setup Mobile data network setup, which con connection setup parameters.	sists the modern configuration, SIM profile, subscription related and EPS e enabled/ disabled.
	SIM pin	
	SIM pin code, e.g. 2485. If the SIM pro Network operator Select network opera	ifie does not require a SIM pin, leave blank. no from list 🖌
	Select country Suitzerland v	
	Choose from a list with a number of r	etwork operators.
	Select network operator Swisscom 23801	save
	Status Diagnostic Configuration Debug Config Command Debug	Status Diagnostic Configuration Debug Config Command Debug Mobile data network setup Mobile data network setup Setup setup setup setup Setup setup setup setup setup Setup setup setup setup Setup setup setup setup setup setup setup setup setup Setup setup

- 4. Powtarzaj kroki 2 i 3 dla każdej strony menu, którą chcesz zmienić.
- 5. Aby wyjść z trybu konfiguracji, na górnym pasku kliknij przycisk "Zastosuj zmianę konfiguracji" ("Apply configuration change") (jeśli zmiany mają zostać zapisane w Module Komunikacji), albo przycisk "Odrzuć zmianę konfiguracji" ("Discard configuration change") (jeżeli zmiany mają zostać odrzucone).

Landis+Gyr	Apply configuration change Discard configuration change
Logout	Serial port status
DEVICE	

Dodatkowe objaśnienia

Każda strona menu w interfejsie Web UI zawiera dodatkowy opis funkcji do skonfigurowania. Ten dodatkowy opis można włączyć, klikając suwak "Pokaż opis" ("Show description") u góry ekranu.

Uwaga

Równoczesne wejście w tryb konfiguracji przez kilku użytkowników Web UI nie jest możliwe. Przycisk "Anuluj tryb konfiguracji użytkownika 'username'" odrzuca wszystkie zmiany wprowadzone przez użytkownika 'username'

Uwaga

Zastosowanie zmian konfiguracyjnych może spowodować zatrzymanie i ponowne uruchomienie komponentów urządzenia. Może to potrwać do kilku minut.

6.2.1 System

6.2.1.1 Informacja o systemie

W menu **Device > System > Info** pokazane są numer seryjny producenta, wersja oprogramowania, zainstalowane licencje funkcjonalne oraz stan pracy Modułu Komunikacji.

Landis+Gyr		Enter configuration mode Show description English •
User: admin	Info <	
	Identifiers Monitoring	A
Logout	Firmware Update	System information
DEVICE	TLS Certificates Event Log	Manufacturer serial number extended
System <	Diagnostics	ELG2D058703388
Base meter	Config Export	Firmware version
Utility	Config Import Features	E66C1Xa-1.3.0-build-20211026.116
COMMUNICATION		Total Features
Modem		meter_room_gateway
Network Social Ports		Time 2021-11-18T14:10:33+01:00
Forwarding		Internal operating status 🖉 System is in normal operation
OpenVPN Meter room		Device error information 🖉 No error detected
PROTOCOL CONVERSION		State of the last eace facility.
SERVICE		The super-capacitor is fully charged and ready to forward a last gasp message
USER		

Strona informacji o systemie jest aktualizowana automatycznie co około 3 sekundy.

6.2.1.2 Identyfikatory Modułu Komunikacji

W menu **Device > System > Identifiers** pokazane są identyfikatory urządzenia, identyfikatory Firmware, identyfikatory wersji sprzętu informacje o produkcji.

		Enter configuration mode		show description	English 🗸
User: admin	Info Identifiers				
Logout	Monitoring Firmware Update	Device identifiers cor	mmunication unit		
DEVICE	TLS Certificates Event Log	Product type designation	n		
System	Diagnostics	E66C-1X.LEFE-FE00-OPRS.00			
Time Utility	Config Import Features	Manufacturer serial nur 58703388	mber		
COMMUNICATION		Manufacturer serial nur	mber extended		
Modern		ELG20058703388			
NETWORK		Hostname			
Serial Ports		16758703388			
Serial Ports Forwarding		LGZ58703388			
Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room		LGZ58703388 Firmware version ide	entifiers		
Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room		LG258703388 Firmware version ide Firmware item	entifiers Version	SHA1/5HA-256	
Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room ROTOCOL CONVERSION SERVICE		LGZ58705588 Firmware version ide Firmware item Firmware build	Version E66C1X#-13.0-build-20211025.116	SHA1/SHA-256	
Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room ROTOCOL CONVERSION SERVICE		LG258705588 Firmware version ide Firmware item Firmware build Boot stage 1	Version E66C1X=1.3.0-build=20211025.116 E56C1X=1.0-build=20210528.96	SHA1/SHA-256 0c631c0801884c124f2df	902br8se6r5arcs04fa5
Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room ROTOCOL CONVERSION SERVICE USER		LG258703388 Firmware version ide Firmware tem Firmware build Boot stage 1 Boot stage 2	Version E66(2X+1.3.0-build-20211025.116 E66(2X+1.9.build-20210528.86 E66(2X+1.9.build-20201528.86	SHA1/SHA-256 0c631c0801884c124r2er fe5d14367e65r7ef8b761	9010784e975afc604fa5 6cf5eb19495559778e4
Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room REOTOCOL CONVERSION SERVICE USER Manage Users		LG258703388 Firmware version ide Firmware build Boot stage 1 Boot stage 2 Kenne image	Version E66C1Xa-1.3.0-build-20211025.116 E66C1Xa-1.0build-20210528.96 E66C1Xa-1.0build-2021020.67 E66C1Xa-1.0.0-build-20211020.8116	SHA1/SHA-256 0c631c0801884c134f2df fe5d14567e65f7df8b763 9f3d054136572e6b9099	R02b/86e6/53afc604fa5 L6c75e015405559778o4 474411abc68704589655997c9e8a0E
Serial Ports Forwarding Open/PM Meter room ROTOCOL CONVERSION SERVICE USER Manage Users Access Control My Settops		LG258703388 Firmware version ide Firmware build Boot stage 1 Boot stage 2 Konne image Boot the system	Version E66C1Xa-1.3.0-build-20211026.116 E66C1Xa-1.3.0-build-2021205.23.66 E66C1Xa-1.3.0-build-20211026.116 E66C1Xa-1.3.0-build-20211026.116	5HA1/5HA-256 0c831c0801884c13472a fe5d14557e6377e189763 9730554156572e189099 da1301385771c098eaa7	903#86eef3afc804fa5 6675eb1340355977864 47441100c887405ae6e5597e5e8a06 12373c5655653e53e72a9cce428b22
Serial Ports Forwarding Open/PM Meter room PROTOCOL CONVERSION SERVICE USER Manage Users Access Control My Settings		LG258703388 Firmware version ide Firmware build Boot stage 1 Boot stage 2 Kennel image Boot the system Dimu@coemt	Version E66C1Xa-1.3.0-build-20211025.116 E66C1Xa-1.3.0-build-20210528.86 E66C1Xa-1.0.2-build-20210528.86 E66C1Xa-1.3.0-build-20211026.116 E66C1Xa-1.3.0-build-20211026.116 1.5.0-build-20211026.116	5HA1/SHA-256 0c81c0801884c12472d fe5d14567c8567/d8b36 9f30554156572e6b9099 da13d128571c968ea3 7762560x911096cc2b	902tr83eef5arc604fa5 6cf3eb19495599778e4 kt74011dbc887043as6e5997e9e8a0E ct2arc6a5565362(dar379acce428b22 11eef04da601499ed543218527370a
Serial Ports Porwarding OpenVPM Meter room PROTOCOL CONVERSION SERVICE USER Manage Users Access Control My Settings		LG258703388 Firmware version ide Firmware build Boot stage 1 Boot stage 2 Kennel image Boot file system Dem/Xodem client	Version E66C1X+1.3.0-build-20211025.116 E66C1X+1.3.0-build-20210228.86 E66C1X+1.3.0-build-2021022.87 E66C1X+1.3.0-build-20211025.116 E66C1X+1.3.0-build-20211025.116 1.3.0-build-2021026.116 1.3.0-build-2021026.101	SHA1/SHA-256 06831c0801884c13472at fe5d14367e65f7atBo763 9f3at54156577ce59009 da13et1265771c098eas2 77625960091110986ac220 048264210277ccreat%e	901tr/Bite/FS4/c604/ta5 6c/5e019d95559778o4 4r74011dbc887043ae6e5597c9e8a00 Yca7ac555853e7247739ecc428b25 1.net6044ds460199ec553126527370a ceded4925987424e239472032xb251
Serial Ports Porwarding Open/PM Meter room PROTOCOL CONVERSION BERVICE USER Manage Users Access Control My Settings		LG258703388 Firmware version ide Firmware build Boot stage 1 Boot stage 2 Kerner Image Roat tile system Dimul/Coern Client Modbus Client	Version E66C1X8-1.3.0-build-2021025 116 E66C1X8-1.0-build-2021025 116 E66C1X8-1.0-build-2021025.0.67 E66C1X8-1.0-build-20211026.116 E66C1X8-1.0-build-20211026.116 1.0-build-20211026.116 1.2-build-20211026.116 1.2-build-20211026.116 1.2-build-20211026.110 1.2-build-20211026.101	SHA1/SHA-256 OC831c0801884c134f2ef He5d14857e65f7af8b763 9f3d054156572e6b009 da13d124557f2c08eaa7 776256009110960cc12 0e12642102f7Cccse459c 9eff1s9213c3a29c3ft	002br/8de6/13arc604fa5 66/15e015e93559778e4 kr74d11abc687043ae6e5997xebe8a06 fr2a7ac5b558d58e20as729eccc428b22 1aef004a60H99eef343125627370e cce6db4979947424e29a9f2032ze0251 cce6db4979947424e29b9f2032ze0251

6.2.1.3 Monitoring systemu

W menu **Device > System > Monitoring** pokazane są takie informacje, jak: obciążenie systemu, wykorzystanie zasobów, ruch w urządzeniu, aktualna temperatura i czas od ostatniego uruchomienia.

Landis+Gyr		Enter configuration m	ode		show description	English 🗸	
User: admin	Info		_				
	Identifiers						-
Logout	Monitoring Firmware Update	System monitoring	information	n			
DEVICE	TLS Certificates Event Log	Contraction of					
System <	Diagnostics	System load					
Base meter	Config Export	th seconds		15 minutes			
Time	Config Import	To seconds		15 minutes			
Utility	Features						
COMMUNICATION		12.64		9.42			
Modem		0 ~ 100		0 ~ 100			
Network							
Serial Ports		Resource usage					
OnenVPN							
Meter room		Storage usage		RAM usage			
PROTOCOL CONVERSION		3.72		27.38			
SERVICE		0 % 100		0 % 100			
USER		Device traffic					1
Manage Users		Device trainic					
Access Control		Device name	Activity	RX Bytes	TX Bytes		
My Settings		eth0		5000482	2903653		
		eth1		263931	364558		
		modem		366354	1050536		
		Actual internal temp Time since last syste	erature, in ["C m start 9229:] 38 1.95			

Strona informacji o systemie jest aktualizowana automatycznie co około 3 sekundy.

6.2.1.4 Aktualizacja Firmware

Sprawdź kompatybilność aktualizacji Firmware

Należy upewnić się, że pakiet aktualizacji Firmware jest kompatybilny z urządzeniem oraz z aktualnie zainstalowanym Firmware. Jeżeli nie jesteś tego pewien, skontaktuj się najpierw z firmą Landis+Gyr.

Aktualna wersja Firmware Modułu Komunikacji jest prezentowana na stronie statusu urządzenia (**Device > System > Identifiers**).

Firmware może zostać zaktualizowany z użyciem jednego z dwóch pakietów:

Regularny pakiet aktualizacji	Składa się ze wszystkich plików nowej wersji	Używane, gdy aktualizacja odbywa się przez Ethernet. Szybszy proces instalacji
Przyrostowy pakiet aktualizacji	Składa się tylko z plików, które zmieniły się w stosunku do poprzedniej wersji	Używane, gdy aktualizacja odbywa się za pośrednictwem kanałów o niższej przepustowości

Niezależnie od przesyłania pakietu zwykłego lub przyrostowego, możliwe jest przesłanie albo pełnego pliku (Typ sieci > "Wysoka prędkość i niezawodność") albo mniejszych fragmentów (Typ sieci > "Typowa prędkość" lub "Niska prędkość"). Przesyłanie fragmentaryczne ma tę zaletę, że można je wznowić, jeśli zostanie przerwane. Już przesłane fragmenty są trwale przechowywane w urządzeniu.

- W celu aktualizacji Firmware danego Modułu Komunikacji, idź do sekcji Device
 System > Firmware Update. W obszarze ładowania Firmware dostępne są dwie opcje:
 - "Przeciągnij i upuść" pakiet Firmware do szarego pola lub
 - Klikij Browse (Przeglądaj) w celu otwarcia okna wyboru pliku.
- 2. Wybierz właściwą prędkość z rozwijanej listy sieci ("Network type")
 - "High speed and reliable" wysoka prędkość i niezawodność dzięki tej opcji przesyłany jest pełny plik. W przypadku przerwania przesyłania nie można go wznowić. Opcja ta jest zalecana, gdy aktualizacja jest wykonywana przez sieć Ethernet.
 - "Typical speed" ustawienie domyślne dzięki tej opcji plik jest przesyłany w małych porcjach. Przesyłanie można wznowić, jeśli zostanie przerwane. Jest to opcja zalecana, gdy przesyłanie odbywa się przez modem w LTE Cat M1 i przy dobrej jakości sygnału odbioru.
 - c. "Low speed or unreliable" niska prędkość lub zawodność dzięki tej opcji plik jest przesyłany w małych porcjach. Przesyłanie można wznowić, jeśli zostanie przerwane. Jest to opcja zalecana, gdy przesyłanie odbywa się przez modem, a jakość sygnału odbioru jest słabsza.
- Kliknij Upload (załaduj). Po pomyślnym załadowaniu pakietu Firmware jest on sprawdzany (integralność, autentyczność, kompatybilność), rozpakowywany i instalowany. W zależności od rozmiaru aktualizacji może to potrwać do 15 minut. Wyświetlana jest wersja i postęp aktualizacji.
- 4. W celu dokonania aktualizacji Firmware kliknij **Activate** (Aktywuj) lub, alternatywnie, skonfiguruj harmonogram aktywacji.

Moduł Komunikacji wykona aktualizację dopiero po pomyślnej weryfikacji Firmware. W celu aktywacji Firmware Moduł Komunikacji restartuje się automatycznie. Po aktywacji na ekranie identyfikatorów systemu wyświetlona zostanie nowa wersja oprogramowania Firmware.

(i)

Uwaga

Zaloguj się ponownie po restarcie Modułu Komunikacji. Następnie upewnij się, że nowa wersja Firmware została uaktywniona.



6.2.1.5 Używany klucz i certyfikat HTTP TLS

W sekcji klucza i certyfikatu HTTP TLS (**Device > System > TLS Certificates**) istnieje możliwość załadowania nowego certyfikatu i klucza prywatnego dla TLS. Po zastosowaniu nowego certyfikatu lub klucza prywatnego należy ponownie załadować Web UI, gdyż nowe certyfikaty zostaną użyte natychmiastowo.

Landis+Gyr		Enter configuration mode		0	show	description English ¥	
Logout	Identifiers Monitoring Firmware Update TLS Certificates	HTTP TLS key and c	ertificate in use				
System <	Event Log Diagnostics	Certificate chain					
Base meter Time	Config Export Config Import	Subject	Issuer	Valid From	Valid To	Subject Key ID	Subject Alternative Name
ouny	Features	O = Landis Gyr, CN = LGZ	C = GR, O = "Landis + Gy	Jan 10	Dec 311	0D:5F:8D:DF:89:D3:48:4	DNS:LG258703388, D
COMMUNICATION		C = GR, O = "Landis + Gy	C = CH, O = "Landis + Gy	Jan 10	Dec 31.1	F6:89:10:64:39:88:1F:C6	URI:http://www.landi
Modem Network Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room PROTOCOL CONVERSION SERVICE		HTTP TLS key and certificate (please reload the page after applying new certificates) Certificate chain Choose File No file chosen Private key Choose File No file chosen					
USER							

Uwaga

Ograniczone użycie certyfikatu rezerwowego w Web UI

 (\mathbf{i})

W bardzo rzadkich przypadkach (w których skonfigurowany certyfikat jest nieprawidłowy) w interfejsie Web UI zostanie użyty certyfikat rezerwowy. Takie przypadki można wykryć poprzez ostrzeżenie w przeglądarce o niezabezpieczonym połączeniu. W takich przypadkach firma Landis+Gyr nie może zagwarantować bezpieczeństwa połączenia i dlatego natychmiast zostanie zainstalowany nowy certyfikat.

6.2.1.6 Dziennik Zdarzeń

W menu Dziennika Zdarzeń (**Device > System > Event log**) można przeglądać lub pobierać dzienniki zdarzeń. Dzienniki pokazują między innymi sygnatury czasowe, identyfikatory zdarzeń, stan zegara w chwili zdarzenia, wagę zdarzenia i opis zdarzenia. Zdarzenia można również filtrować z dzienników. Następujące pliki dziennika są dostępne do przeglądania lub pobierania:

- Log Zdarzeń Systemowych
- Log Autentykacji Użytkowników
- Log Praw Dostępu i Zarządzania Użytkownikami
- Log Komunikacji
- Log Aktualizacji Firmware i Licencji
- Log Zdarzeń Bezpieczeństwa
- Log Błędów Krytycznych
- Log Wszystkich Zdarzeń
- Log Diagnostyki
- Log Wszystkich Zdarzeń i Diagnostyki

Landis <mark>+</mark> Gyr		Enter configuration mode Show description English V
User: admin	Info	
Logout	Monitoring Firmware Update	Download status
DEVICE	TLS Certificates	Status Download link
System Base meter Time Utility	Diagnostics Config Export Config Import Features	ready /downloads/support_dump_s_2021_11_03_12_26_14_314834c5ec54b0364269099eb1b0ca98456a7a04.
COMMUNICATION Modem Network Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room		Event log Log type Event Log System (Sy) Output format Brief 10 entries per page Filter No filter
PROTOCOL CONVERSION SERVICE		submit

6.2.1.7 Odczyt Diagnostyki

W sekcji diagnostyki (**Device > System > Diagnostics**) istnieje możliwość odczytu zrzutów diagnostyki dla celów analizy przez serwis L+G.

Restart urządzenia może zostać zainicjalizowany poprzez kliknięcie **reboot**. W normalnej pracy wyzwalanie restartu nie jest konieczne.



6.2.1.8 Funkcjonalność licencjonowana

W sekcji **Device > System > Features** dokonuje się aktywacji licencji w celu uzyskania dodatkowych funkcjonalności w urządzeniu. Plik licencji można przesłać do urządzenia klikając **Wybierz Plik** ("Choose File") i wybierając dany plik. Po zainstalowaniu nowych licencji i przed wprowadzeniem dalszych zmian należy zastosować konfigurację.

Landis+Gyr		Enter configuration mode	show o	escription English	
User: admin	Info Identifiers				
Logout	Monitoring Firmware Update	Feature license			
DEVICE	Event Log	Features			
Base meter	Config Export	Built-in	Licenses	Total	
Utility	Config Import Features	minimal	meter_room_gateway	meter_room_gateway	
COMMUNICATION		Licenses			_
Modem		LICENSELandis+Gyrpr ec1c56fab718f92b765c7a4	coduct:E66C1Xserial:58703388f c07eb06642d4ec8f50db6e18ca8d35b0	eature:meter_room_gateway ad41335a1	
Serial Ports					-11
OpenVPN Meter room		Feature license			
PROTOCOL CONVERSION		License			
SERVICE		Choose File No file chosen			
USER					

6.2.2 Licznik bazowy

6.2.2.1 Informacje diagnostyczne dotyczące wewnętrznego interfejsu do licznika bazowego

W sekcji diagnostyki (**Device > Base meter > Diagnostic**) istnieje możliwość prezentacji informacji diagnostycznych na temat wewnętrznego interfejsu do licznika bazowego. W obszarze **CM-BM interface status** pokazywane są następujące stany pracy:

- Sparowane (Paired)
- Ustanowiony kanał TLS (TLS channel established)

- Licznik dołączony przez interfejs USB (Meter attached (USB interface))
- Błąd komunikacji (Communication error)
- Nieudany miękki reset (Soft reset failed)
- Nieudany twardy reset (Hard reset failed)
- Liczba wykonanych miękkich i twardych resetów (Number of soft or hard resets executed)

Landis+Gyr	Enter configuration mode show description	on English 🗸
User: admin	Diagnostic	
Logout	Optical Port Configuration Diagnostic information about the internal interface to the base me	əter
DEVICE	OLL DM interface status	
System	CO-BM Interface status	
Base meter Time	Paired	
Utility	TLS channel established	
COMMUNICATION	Meter attached (USB interface)	
Modem	Communication error	
Network	Coft reset failed	
Serial Ports Forwarding	SULLESELIAIRE	
OpenVPN	Hard reset failed	
Meter room	Number of soft resets executed	
PROTOCOL CONVERSION	0	
SERVICE	Number of hard resets executed	
	0	
USER	Diagnostic information	
Manage Users	2021-11-11T08:28:49 info Application started.	
Access Control My Settings	2021-11-11T08:28:49 info TLS Server certificate: /C=CH/O=Land	ls + Gyr PKI/CN=Landis + Gyr
ing occurs.	GS Root CA verified: true	
	2021-11-1100:22:49 info TLS Server certificate: /C=GR/O=Land: Corinth Cl verified: true	s + Gyr PKI/CN=Landis + Gyr
	2021-11-11T08:28:49 info TLS Server certificate: /O=Landis Gy	CN=12345678 verified: true
	2021-11-11T08:28:53 info TLS Handshake successfully completed	on port: /dev/serial/picasso-
	meter	

6.2.2.2 Identyfikatory licznika bazowego

W sekcji identyfikatorów (**Device > Base meter > Identifiers**), z licznika bazowego odczytywane i mapowane są następujące identyfikatory:

- Połączone oznaczenie licznika bazowego i identyfikatora Firmware (Combined base meter designator and FW identifier)
- Numer seryjny licznika bazowego (Manufacturer serial number for the base meter)
- Poszerzony numer seryjny licznika bazowego
 - (Extended manufacturer serial number for the base meter)

Landis+Gyr		Enter configuration mode Show description English V
Logout	Optical Port Configuration	Base meter identifiers
DEVICE System Base meter Time Utility COMMUNICATION Modem		Combined base meter designator and FW idendentifier E660-U.020.03.05_U.021.03.06_U.022.03.06_U.024.03.06 Manufacturer serial number base meter S8700335 Extended manufacturer serial number base meter 11.620058700335
Network Serial Ports Forwarding OpenVPN Meter room		
Dostęp serwisowy do licznika bazowego (**Device > Base meter > Optical Port**) obsługuje protokół DLMS(COSEM)/HDLC. Maksymalna prędkość transmisji wynosi 19200 Bd. Ten dostęp serwisowy jest przeznaczony dla konfigurowania licznika E660 w oprogramowaniu narzędziowym dMAP z pomocą głowicy optycznej.

Landis+Gyr		Enter configuration mode	show description English
User: admin	Diagnostic Identifiers		
Logout	Optical Port Configuration	Optical port as service access to the b	ase meter
DEVICE		Enable optical port	
System			
Base meter		Port settings	
Time			
Utility		Baud rate	
COMMUNICATION		9600 Bd	
Modem		Data bits	
Network		8	
Serial Ports			
Forwarding		Parity	
OpenVPN		None	
Meter room			
PROTOCOL CONVERSION		Stop bits	
PROTOGOL CONVERSION		1	
SERVICE			

Interfejs optyczny dostępu do licznika E660

Interfejs optyczny umieszczony w module E66C jest portem serwisowym dla licznika bazowego E660 i nie obsługuje konfiguracji modułu E66C.

6.2.2.4 Konfiguracja interfejsu do licznika bazowego

Sekcja konfiguracji interfejsu licznika bazowego (**Device > Base meter > Configuration**) pozwala na zdefiniowanie ustawień interfejsu komunikacji licznika bazowego. Jest to wykorzystywane w połączeniu z szyną wirtualną (funkcja Przekierowania) w celu dostępu do licznika bazowego. Dalsze informacje zawarte są w rozdziale <u>6.3.4 Przekierowanie</u>.

Landis+Gyr		Enter configuration mode	show description	English 🗸
User: admin	Diagnostic Identifiers		52	
Logout	Optical Port Configuration	Base meter interface configuration		
DEVICE		Base meter interface enabled		
System				
Base meter				
Time Utility				

6.2.3 Czas

6.2.3.1 Status czasu

Sekcja **Device > Time > Status** prezentuje ekran statusu czasu, pokazujący aktualny czas systemowy i ostatnią synchronizację czasu.

Landis+Gyr		Enter configuration mo	de	show description	nglish 🗸
User: admin	Status				
Logout	Diagnostic Configuration Command	Time status			
DEVICE					
System		System time			
Base meter		Time 2021 11 16709.0	4-22-01-00		
Time		2021-11-10108.C	4.52+01.00		
Utility		Clock valid			
COMMUNICATION					
Modem		Last time synchror	nization		
Serial Ports		Synch source type	Source	Last time synchronization	
Forwarding		NTP	10.158.40.148	2021-11-15T17:28:38+0100	
OpenVPN Motor room					
weter room					
PROTOCOL CONVERSION					

6.2.3.2 Ustawienia synchronizacji czasu

Menu synchronizacji czasu dostępne jest w sekcji **Device > Time > Configuration**. Na ekranie konfiguracji synchronizacji czasu można zdefiniować źródło synchronizacji czasu (licznik bazowy lub NTP), strefę czasową oraz typ i adres serwera NTP (tylko w przypadku wybrania źródła synchronizacji czasu NTP).

Landis+Gyr		Enter configurati	ion mode	show description English V
User: admin	Status Diagnostic			
Logout	Configuration Command	Time synchro	nization setup	
DEVICE		Time synchroni	ization source NTP	
System				
Base meter				
Time				
Ounity		NTP Servers	5	
COMMUNICATION				_
Modem		Server type	Server address	
Network		Server	10.158.40.148	
Serial Ports				
Forwarding		Time zone Eur	rope/Berlin	
OpenVPN				
Meter room		Cleak aupon	ining limit configura	tion
PROTOCOL CONVERSION		Clock superv	ision limit conligura	lion
		Clock synchron	nization alert limit, in [s	600000 G0000
SERVICE				
USER		Clock invalid li	mit, in [s] 750000	
Managa Lisars				
Access Control				
My Settings				

Uwaga

W celu prezentacji czasu lokalnego należy zawsze konfigurować poprawnie strefę czasową.

6.2.3.3 Wymuszenie synchronizacji czasu

Sekcja **Device > Time > Command** pozwala na wymuszenie synchronizacji czasu urządzenia ze skonfigurowanym źródłem. W tym celu należy kliknąć przycisk **force a time sync** (wymuś synchronizację czasu).

Landis+Gyr	Chabur	Enter configuration mode	show description English
Logout	Diagnostic Configuration Command	Force a time synchronization	
DEVICE System Base meter			force a time sync
Utility			

Uwaga

()

W przypadku dużych przesunięć czasu podczas ustawiania czasu, skutkujących dużymi skokami czasu, niektóre operacje na protokołach komunikacji (takich jak HTTP, Modbus, IEC 60870-5-104) mogą ulec przeterminowaniu i wymagać ponownego wykonania.

6.2.4 Identyfikatory zakładowe

Dodatkowe identyfikatory systemowe można dodać w sekcji **Device > Utility > Config Idents**, a są one prezentowane w sekcji **Device > Utility > Identifiers**. Informacje te mogą obejmować lokalizację instalacji, numery właściwości klienta modułu i nazwę serwera.

Numery i identyfikatory zakładowe są numerami identyfikacyjnymi o dowolnym zastosowaniu. Są one zarządzane przez właściciela urządzenia, który decyduje o ich zawartości i zastosowaniu. Identyfikatory zakładowe są dowolnie konfigurowalne dla celów zarządzania zasobami.

Landis <mark>+</mark> Gyr		Enter configuration mode	show description English V
User: admin	Identifiers	27	
	Admin		
Logout	Config Idents Config Admin	Utility owned identifiers	
DEVICE		Customer property number 1	
System			
Time		Customer property number 2	
Utility			
COMMUNICATION		Customer property number 3	
Modem			
Network			
Serial Ports		Customer property number 4	
Forwarding			
OpenVPN		Comuna manual	
PROTOCOL CONVERSION		Server name	
USER		Installation identifier	
Manage Users			
Access Control			
My Settings			

6.3 Komunikacja

6.3.1 Modem



Zawartość menu zależy od typu modemu

Zawartość stron menu statusów, diagnostyki i konfiguracji zależy od typu modemu.

6.3.1.1 Podgląd sieci GSM

W sekcji **Communication > Modem > Status** prezentowany jest status sieci GSM. Pokazywane są następujące informacje:

- Jakość sygnału
- Stan rejestracji w sieci
- Operator sieci
- Kod operatora sieci
- Aktywny APN
- Przypisany adres IPv4
- Aktywna technologia IoT
- Stan połączenia
- Stan karty SIM
- Identyfikacja zintegrowanej karty obwodu ICCID
- Identyfikacja stacji CID



Strona statusu modemu jest aktualizowana co 3 sekundy.

6.3.1.2 Modem GSM i informacja o subskrypcji

W sekcji **Communication > Modem > Diagnostic** prezentowane są identyfikatory modemu, status karty SIM i modemu oraz informacje o subskrypcji i jakości połączenia.



6.3.1.3 Ustawienie sieci GSM

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English V
User: admin	Status	
	Diagnostic	Mobile data network setup
Logout	Debug Config	Modem enabled
DEVICE	Command	SIM pin
System	Debug	
Base meter Time		Network operator Select network operator from list
Utility		
COMMUNICATION		
Modem		Select country Switzerland
Network Secial Parts		
Forwarding		
OpenVPN		Select network operator
Meter room		
PROTOCOL CONVERSION		Select the allowed hands
SERVICE		
USER		LIE Band 20, 800 MHZ
Manage Users		LTE Band 3, 1800 MHz
Access Control My Settings		Z LTE Band B, 900 MHz
		Access point name APN
		lg.lpwa.dev.emea
		PDN/ EPS connection authentication method
		No authentication
		Username
		Password
		Radio network access technology
		CAT-M1
		Preferred packet data protocol save

Uwaga

Dostępne pasma częstotliwości mogą się różnić zależnie od wariantu modułu komunikacji

Sekcja **Communication** > **Modem** > **Configuration** pozwala na konfigurację modemu GSM:

- 1. Kliknij Enter configuration mode u góry strony
- 2. Zaznacz opcję Modem enabled
- 3. Wprowadź numer PIN karty SIM w polu SIM pin, jeżeli wymagane
- 4. Wprowadź nazwę APN w polu Access point name APN
- 5. Wybierz metodę autentykacji połączenia **PDN/EPS connection authentication method** z rozwijanej listy.
- Wprowadź nazwę użytkownika i hasło w polach Username i Password w celu autoryzacji w sieci, jeżeli jest to wymagane.
- Wybierz technologię CAT-M1 lub NB-IoT z rozwijanej listy (Radio network access technology). Dla zastosowań przemysłowych zaleca się stosowanie LTE Cat M1. Technologia LTE Cat NB nie nadaje się do przypadków odczytów dużych ilości danych.
- Dodatkowo, jeżeli jest to wymagane, można skonfigurować liczbę powtórzeń kodu PIN, opóźnienie i timeout rejestracji w sieci oraz serwer ping i przedział ping.
- 9. Kliknij Save.
- Kliknij Apply configuration change u góry strony, aby potwierdzić zmiany. Zmusza to modem do wyrejestrowania się z sieci i ponownej rejestracji z zastosowanymi i działającymi nowymi ustawieniami.

Uwaga

Zalecane ustawienia limitu czasu (limit czasu rejestracji / limit czasu aktywacji kontekstu):

- 900s / 120s w normalnych warunkach
- 3600s / 120s w przypadku obsługi z kartami SIM z włączonym roamingiem

Uwaga

Skrócenie czasu rejestracji w sieci

Modem próbuje zarejestrować się w sieci zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi i profilem SIM. Pierwsza próba rejestracji w sieci z określonym profilem SIM może potrwać do 15 minut lub dłużej. Na czas rejestracji ma wpływ wiele czynników. Po pomyślnej rejestracji każda kolejna ponowna rejestracja jest zwykle krótsza, ponieważ modem rozpoczyna rejestrację z ostatnim RPLMN (zarejestrowana publiczna sieć komórkowa).

Na czas rejestracji mają wpływ głównie następujące parametry:

- Profil SIM z/bez roamingu
- Automatyczny i ręczny wybór operatora sieci
- Wybrane pasma
- Wybrana technologia dostępu

Rejestracja w sieci:

W obszarze Modem/Status widoczny jest postęp oraz status rejestracji.

Uwaga Rejestracja może potrwać nawet do godziny

Należy być świadomym, że rejestracja w sieci może potrwać dość długi czas !



Czas ten jest zależny od wybranej technologii oraz infrastruktury operatora.

Jeżeli używane są karty SIM pracujące w roaming'u, należy ustawić czas rejestracji na minimum 60 minut. Zwłaszcza pierwsza rejestracja może potrwać bardzo długo. Ponowna rejestracja tej samej karty SIM powinna być znacznie szybsza.

Uwaga

Pamiętaj o preferencjach karty SIM i preferencjach dostępu radiowego modułu



Podczas konfigurowania preferencji dostępu do sieci radiowej (np. preferuj LTE Cat-M1 zamiast NB1, np. preferuj NB1 zamiast LTE Cat-M1) pamiętaj o wszelkich (potencjalnie) sprzecznych preferencjach operatora, które mogą być przechowywane w profilu SIM, ponieważ mogą one mieć pierwszeństwo przed konfiguracją modułu. Należy zatem zapewnić, że preferencje operatora zawarte w profilu SIM i preferencje sieciowe skonfigurowane w module są logicznie komplementarne (spójne). Należy być przygotowanym na zablokowanie konfiguracji modułu na preferowanym typie sieci, jeśli preferencje sieciowe są ważniejsze pod względem operacyjnym niż preferencje operatora.

6.3.1.4 Wymuszenie próby PIN karty SIM

W sekcji **Communication > Modem > Command** istnieje możliwość wymuszenia przeprowadzenia próby skonfigurowanego numeru PIN karty SIM poprzez kliknięcie przycisku **force pin attempt**.



6.3.1.5 Konfiguracja debug'owania i wysyłanie komend AT do modemu

W celach testowych do modemu można wysyłać polecenia AT. W tym celu należy najpierw wyłączyć aplikację modemu. W sekcji **Communication > Modem > Configuration** usuń tymczasowo zaznaczenie opcji **Modem enabled**.

Sekcja **Communication > Modem > Debug** pozwala na wysłanie zdefiniowanego ciągu AT do modem, który zwraca odpowiedź modemu. Maksymalna długość tego ciągu to 400 znaków. Zwróć też uwagę na sekcję **Debug** interfejsu Web UI.

Landis+Gyr		Enter configuration mode Show description English V
User: admin	Status	
Logout	Diagnostic Configuration Debug Config	Send an AT command to the modem
DEVICE	Command	AT Command
Eurtom	Debug <	
System		
Base meter Time Utility		send at command
COMMUNICATION		

W sekcji **Communication > Modem > Debug config** można ustawić zapisywanie niektórych poleceń AT i ich odpowiedzi w logu diagnostyki w celu testowania i debugowania. Pozostaw te opcje wyłączone podczas normalnej pracy, aby zatrzymać niepotrzebne wpisy w logu diagnostyki.

Landis+Gyr		Enter configuration mode	show description	English 🗸
User: admin	Status			
Logout	Configuration Debug Config	Debug Config		
OEVICE System	Command Debug	Logging Options		
Base meter Time Utility		Exchanged AT commands and	their response	
COMMUNICATION		Modem controller AT commands		
Modem Network Serial Ports		Modem monitoring AT commands	l interface	
Forwarding OpenVPN Meter room		Logs more ppp information to sysic	8	

6.3.2 Sieć Ethernet

6.3.2.1 Porty Ethernet

Landis+Gyr		Enter configuration mod	le	show description	English 🗸	
User: admin	Status 🧹					-
	Ethernet					i
Logout	Nameservers Routing	Network status				l
DEVICE		Default gateway				I
System		10.64.64.64 dev modem				1
Base meter						1
Time		Manage and the second second				I
Utility		Name resolution				1
COMMUNICATION		Kind	Destination			I
Madam		nameserver	8.8.8.8			I
Network		nameserver	8.8.4.4			
Serial Ports						1
Forwarding						1
OpenVPN		Interface status eth	0			I
Meter room						1
0007000 000070000		MAC				I
PROTOCOL CONVERSION		30:60:38:12:04:08				I
SERVICE						I
10000		IPv4				I
USER		A.d.d.				I
Manage Users		Address				I
Access Control		192.168.100.100/24				I
wy settings						I
		Interface status eth	1			I
		MAC .				
		30:e0:58:12:04:00				
		IPv4				
		Addrose				
		Address				
		1/2.16.0.1/24				
						ľ

Lar

ndis + Gyr		Enter configuration mode Show description English V
User: admin	Status	
Logout	Nameservers Routing	Ethernet configuration Interface eth0 and management on eth1
DEVICE		
System Base meter Time		Interface eth0 IPv4 Mode
COMMUNICATION		IPv4 Configuration Static
Modem		
Network Serial Ports Forwarding OpenVPN		IP address [in dot-decimal/CIDR notation] 192.168.100.100/24
Meter room		Default gateway
TOCOL CONVERSION		
SERVICE		

W sekcji **Communication > Network** dostępna jest konfiguracja portów Ethernet. Górna część ekranu statusowego (**Communication > Network > Status**) zawiera bieżące informacje adresowe, włączając w to adres MAC, adres IP oraz Bramę. Ustawienia interfejsów Ethernet mogą być zmieniane w sekcji (**Communication > Network > Ethernet**).

Interfejsy Ethernet są nazwane odpowiednio ETH0 oraz ETH1. Port ETH0 może zostać wyłączony, jeżeli jest to wymagane. Port ETH1 jest zawsze zezwolony i jest zazwyczaj używany ze stałymi ustawieniami IPv4 jako lokalny port zarządzania. Jednakże może on także zostać dowolnie skonfigurowany.

Podstawowa konfiguracja Ethernet może zostać ustawiona na następujące opcje:

- Interfejs ETH0 i zarządzanie na ETH1
 - ETH0 jest dowolnie konfigurowalny
 - tryb: IPv4
 - konfiguracja IPv4: statyczny / DHCP
 - domyślna Brama
 - ETH1 jest mapowany jako interfejs zarządzania (IPv4 172.16.0.1 z serwerem DHCP)
- Zarządzanie na ETH1
 - ETH0 jest nieaktywny
 - ETH1 jest mapowany jako interfejs zarządzania (IPv4 172.16.0.1 z serwerem DHCP)
- Mostkowanie (bridge) pomiędzy ETH0 i ETH1
 - mostek BR0 jest dowolnie konfigurowalny
 - tryb: IPv4
 - konfiguracja IPv4: statyczny / DHCP
 - domyślna Brama
 - opcjonalnie: odzyskiwanie IP (IPv4 172.16.0.1) na BRO bez serwera DHCP
- Interfejs ETH0 i ETH1
 - ETH0 jest dowolnie konfigurowalny
 - tryb: IPv4
 - konfiguracja IPv4: statyczny / DHCP
 - domyślna Brama
 - ETH1 jest dowolnie konfigurowalny
 - tryb: IPv4

- konfiguracja IPv4: statyczny / DHCP
- opcjonalnie: odzyskiwanie IP (IPv4 172.16.0.1) na BR0 bez serwera DHCP

Adres IP może zostać skonfigurowany ręcznie przez użytkownika lub automatycznie przy użyciu funkcji dynamicznego przydzielania adresów. W przypadku portu głównego, ręcznie wprowadzony adres IP nie może odnosić się do tej samej podsieci, która jest używana dla portu zarządzania.

6.3.2.2 Mostkowanie

Mostkowanie poprzez interfejsy Ethernet umożliwia przejrzyste łączenie kilku Modułów Komunikacji w jednej podsieci IP, bez korzystania z zewnętrznego switch'a. Dlatego jest to ważna funkcjonalność w przypadku zastosowań wielu liczników umieszczonych blisko siebie.

W praktyce sprowadza się to do wzajemnego bezpośredniego połączenia Modułów Komunikacji z pomocą kabla Ethernet w ten sposób, że od strony sieci Ethernet "wchodzimy" do interfejsu ETHO, a do kolejnego modułu "wychodzimy" z interfejsu ETH1.

Sieć jest topologią liniową i zakłada się, że jest wolna od pętli, ponieważ w mostkowaniu nie jest obsługiwane wsparcie protokołu Spanning Tree Protocol.

W przypadku bardziej złożonych sieci zalecana jest topologia gwiazdy, w której tylko jedna Moduł Komunikacji CU jest podłączona dla każdego łącza.

Jeżeli wybrane zostanie mostkowanie pomiędzy ETHO i ETH1 ("Bridge between ETHO and ETH1"), to port zarządzania nie będzie dostępny poprzez standardowy adres IP lub ID urządzenia (patrz rozdział <u>6.1 Dostęp przez interfejs Web</u>), gdyż port zarządzania ma ten sam adres IP, co port główny.

6.3.2.3 Konfiguracja serwerów nazw

Sekcja **Communication** > **Network** > **Nameservers** pozwala na konfigurację serwerów nazw. Obsługiwanych jest do 4 serwerów DNS.

Landis+Gyr	Challen -	Enter configuration mode	show description English V
User: admin	Ethernet		
Logout	Nameservers Routing	Nameservers configuration	
DEVICE		Name server 1	
System		8.8.8.8	
Base meter		Name server 2	
Utility		8.8.4.4	
COMMUNICATION		Name server 3	
Modem			
Network <			
Serial Ports			

Uwaga

Jeśli adres IP zostanie uzyskany automatycznie przez DHCP, wyżej skonfigurowane serwery będą używane jako dodatkowe serwery nazw, w przeciwnym razie jako podstawowe.

6.3.3 Porty Szeregowe

The Modułu Komunikacji E66C posiada kilka portów szeregowych. Definicje portów szeregowych i wewnętrznych zawarte są w sekcji **Communication** > **Serial ports**.

6.3.3.1 RS485

Interfejs RS485 może być używany do utworzenia wirtualnej magistrali (Funkcja Przekierowania). Moduł Komunikacji obsługuje maksymalną prędkość transmisji 1 Mbps. Konfiguracja rezystora terminującego opisana jest w rozdziale <u>3.4.4</u> Interfejsy RS485.

Landis+Gyr	Enter configuration mod	de	show description English >
Logout DEVICE System	Serial port status Usage of serial and	l internal ports	
Base meter	Serial interface	Used as	Used by component
Utility	Base meter channel 1	Internal port to base meter	Forwarding
	Base meter channel 2	Internal port to base meter	Forwarding
COMMUNICATION	Base meter channel 3	Internal port to base meter	·
Network	Base meter channel 4	Internal port to base meter	2
Serial Ports	Base meter channel 5	Internal port to base meter	Optical Port
Forwarding	R\$485	RS485 port	÷
Openven			
PROTOCOL CONVERSION USER Manage Users Access Control My Settings	RS485 port Enable RS485 port Port settings Baud rate		

Konfiguracja programowa portu RS485 obejmuje:

- Prędkość transmisji: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 500000, 921600, 1000000 bps
- Bity danych: 7, 8
- Parzystość: Brak, Nieparzysty, Parzysty
- Bity stopu: 1, 2

6.3.4 Przekierowanie

W sekcji Communication > Forwarding pokazane jest wykorzystanie portów szeregowych oraz konfiguracja zasad przekierowania pomiędzy interfejsami.

	de		show description	English V
Control and advature				
Senai port status				
Linear of existing	d Sector and a December			
Usage of serial an	a internal ports			
Serial interface	Used as	Used by compon	ent	
Base meter channel 1	Internal port to base meter	Forwarding		
Base meter channel 2	Internal port to base meter	Forwarding		
Base meter channel 3	Internal port to base meter	-		
Base meter channel 4	Internal port to base meter	142		
Base meter channel 5	Internal port to base meter	Optical Port		
RS485	RS485 port			
	24.26			
Forwarding configu	ration			
Forwarding configu	ration			
Forwarding configu	ration			
Forwarding configu Channels: Name	Endpoint 1		Endpoint 2	Endpoint 3
Forwarding configu Channels: Name	ration Endpoint 1 Listen or TCP listening port 4059	all TCP interfaces	Endpoint 2 Serial interface Serial interface Base meter channel 1	Endpoint 3 Not connected

Aby móc ustanowić "bezpośrednie" połączenie między urządzeniami na różnych portach (szeregowym i/lub Ethernet'owych), Moduł Komunikacji zapewnia funkcjonalność Przekierowania. Dane poziomu aplikacji otrzymane na jednym interfejsie są przekierowywane do jednego lub więcej innych interfejsów (i na odwrót). Dzięki takiemu podejściu urządzenie może obsługiwać każdą transmisję danych (niezależnie od języka protokołu) na skonfigurowanych portach. W tym sensie element przekierowania działa jako całkowicie przezroczysty konwerter mediów.

Moduł Komunikacji E66C zawiera kilka różnych portów, które mogą zostać użyte dla funkcji przekierowania:

- Porty TCP
- Port szeregowy (RS485)
- Porty wewnętrzne do licznika bazowego

Za pomocą przycisków pod tabelą kanałów możesz dodać nowe kanały lub usunąć ostatni kanał lub wszystkie kanały.

Za pomocą przycisków strzałek w ostatniej kolumnie tabeli kanałów można przesuwać pozycje tabeli w górę iw dół w celu sortowania.

Aby usunąć określony kanał z tabeli kanałów, kliknij przycisk "x" w ostatniej kolumnie tabeli kanałów.

Mostek Ethernet jest przeznaczony do przekierowywania za pomocą portów Ethernet (przekierowanie z Ethernet na Ethernet nie jest możliwe).

Funkcja Przekierowania może być używana na wiele różnych sposobów. Zobacz przykład poniżej.

Uwaga

Funkcja Przekierowania nie jest protokołem, tzn. powinien być obsługiwany każdy przypadek użycia, który nie wymaga działań na samym Module Komunikacji. Protokoły wymagające działań pośrednich (takich jak przełączenie prędkości transmisji w HDLC Mode E) nie są obsługiwane.

Funkcja Przekierowania działa jak magistrala z kilkoma dołączonymi portami. Liczba portów przyłączonych do magistrali jest ograniczona tylko ilością dostępnych portów. Ruch odebrany z jednego z podłączonych portów jest przekazywany do każdego innego portu. Oznacza to również, że najwolniejszy port definiuje prędkość magistrali, co może mieć wpływ na wydajność czasową rozwiązania.



Uwaga

Możliwa jest konfiguracja do 10 szyn wirtualnych pracujących niezależnie. Jeżeli dla odczytu licznika bazowego używana jest funkcja Przekierowania, protokołem obsługiwanym przez licznik jest DLMS.

6.3.4.1 Funkcja Przekierowania – Przykład 1

Najpowszechniejszym przykładem komunikacji będzie dostęp z poziomu Ethernet do licznika bazowego oraz liczników podłączonych do magistrali RS485 z wykorzystaniem E66C zabudowanego w liczniku bazowym.

Jest to zobrazowane poniższym schematem ideowym:

49/81



Uwaga

Ponieważ w magistrali występuje wiele liczników, podczas odczytu należy je indywidualnie adresować.

6.3.5 OpenVPN

î

OpenVPN jest oprogramowaniem typu open-source, które implementuje techniki prywatnej sieci wirtualnej (VPN) w celu utworzenia bezpiecznego szyfrowanego połączenia TSL punkt-punkt. Więcej informacji na temat OpenVPN zawartych jest na stonie: <u>https://openvpn.net/</u>.

W sekcji **Communication > OpenVPN > Status** pokazany jest przegląd zezwolonych bieżących połączeń OpenVPN oraz status bieżącej sesji OpenVPN.

Landis <mark>+</mark> Gyr		Enter configuration mode	show description English -
User: admin	Status		Transfer of the second s
Logout	Configuration	Connections	
DEVICE			
System		Connection status	
Base meter			
Time			
Utility			
COMMUNICATION			
Modem			
Network			
Serial Ports			
Forwarding			
OpenVPN <			
Meter room			

6.3.5.1 Konfiguracja OpenVPN

W sekcji **Communication > OpenVPN > Configuration** można zmienić ustawienia konfiguracji po przejściu do trybu konfiguracji:

Landis+Gyr		Enter configuration mode	show description English V
User: admin	Status		
	Configuration		
Logout		OpenVPN credentials	
DEVICE			
System			
Base meter		OpenVBN Configuration	
Time		OpenVPN Conliguration	
Utility			
COMMUNICATION		OpenVPN channels	
Modem			
Network			
Serial Ports			
Forwarding			
OpenVPN			
Meter room			

Kanał OpenVPN może zostać zdefiniowany w obszarze konfiguracji OpenVPN w następujący sposób:

- Kliknij przycisk "Połączenie" ("Connection") w celu wyświetlenia definicji kanału OpenVPN.
- Aktywuj opcję "Zezwól" ("Enable")
- Wprowadź informacje definicji żądanego kanału OpenVPN.
- Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save")
- Zdefiniuj kolejne kanały OpenVPN, jeżeli wymagane.

Long Hange Com				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Landis+Gyr		Enter configuration mod	de	show description English ~	
User: admin	Status		==		
	Configuration				
Logout		OpenVPN credentia	lls		
DEVICE		Channel number	Authentication method		
System		1	certificate_authentication		
Base meter					
Time				 	
Utility					
COMMUNICATION		OpenVPN Configura	ation		
Modem					
Network		OpenVPN channels	S X Last Connection		
Serial Ports					
Forwarding		1: DMZ	DMZ Open) (DM Capital		
OpenVPN		OpenVPN .	DMZ OpenvPN Server		
PROTOCOL CONVERSION		Server C	onnection name		
			DMZ OpenVPN Server		
USER					
Manage Users			Enable		
Access Control		N	etwork type		
My Settings			IP Tunnel (TLIN)		
			a runne (rony		

Istnieje możliwość konfiguracji następujących parametrów: ???

- Network type: Obecnie wspierany jest tylko TUN
- **Protocol**: OpenVPN może wykorzystywać TCP lub UDP. Protokół UDP pozwala na uzyskanie lepszej wydajności.
- **OpenVPN server**: Nazwa hosta lub adres IP serwera OpenVPN.
- **Port**: Port serwera OpenVPN.
- Local address of the TUN/TAP device: Adres IP lokalnego urządzenia. Może pozostać pusty, jeżeli serwer OpenVPN konfiguruje klienta.
- Remote address or netmask: Dla urządzeń TUN w trybie punkt-punkt, jest to adres IP punktu końcowego zdalnego VPN. Właściwe zastosowanie ifconfig to użycie dwóch prywatnych adresów IP, które nie przynależą do żadnej używanej istniejącej podsieci. Adresy IP mogą być kolejne, a ich kolejność powinna być odwrócona w zdalnym węźle. Może pozostać pusty, jeżeli serwer OpenVPN konfiguruje klienta.
- Encryption algorithm: Dla autentykacji statycznego klucza użyj AES CBC.
- **Authentication method**: Może zostać ustawione na obecne uprawnienia, certyfikaty, nazwę użytkownika i hasło z certyfikatami oraz klucz statyczny.
- **Ping**: Konfiguracja zezwalająca na funkcję ping i ustawienie przedziału wysyłanych ping'ów. Celem tej funkcji jest podtrzymanie połączenia, gdy nie są wysyłane żadne pakiety.
- **Ping restart**: Konfiguracja czasu, po którym połączenie OpenVPN zostanie zrestartowane, jeżeli nie zostaną otrzymane żadne dane.
- **Compression**: Zezwolenie i wybranie algorytmu kompresji. LZO oraz LZ4 są różnymi algorytmami kompresji, przy czym LZ4 generalnie oferuje najlepszą wydajność przy najmniejszym użyciu CPU. Dla kompatybilności wstecznej ze starszymi wersjami OpenVPN przed v2.4 należy użyć "LZO".



6.3.5.2 Status OpenVPN

Ekran statusu OpenVPN opisuje status połączenia zdefiniowanych kanałów OpenVPN.

Landis+Gyr		Enter configurat	ion mode		0	show de	escription En	nglish 🔻	
User: admin	Status								
Logout	Configuration	Connections							
DEVICE									
System		Connection s	status						
Time				Real	Virtual	Remote	Connection	Received	Sent
Utility		Connection	Status	Address	Address	IP	established	bytes	bytes
COMMUNICATION		Test	CONNEC	192.168.1	10.81.234	10.41.14.1	2020-03-20T17	1347748	14497:
Network Serial Ports Forwarding OpenVPN									_

Dla wymiany danych z klientem DLMS/COSEM można skonfigurować wiele liczników podstawowych z Modułami Komunikacji E66C. Moduł Komunikacji E66C podłączony do licznika głównego z łącznością WAN działa jako urządzenie bramy i udostępnia sieć LAN dla innych Modułów Komunikacji E66C i liczników, które są skonfigurowane jako urządzenia klienckie.

Konfiguracja takiej sieci licznikowej składa się z jednego głównego licznika z Modułem Komunikacji (pełniącym rolę urządzenia bramy) i do 16 liczników klienckich (LAN) w sieci Ethernet w układzie magistrali.



W sekcji **Communication > Meter room > Status** pokazany jest status sieci licznikowej.

Landis <mark>+</mark> Gyr		Enter confi	guration m	ode		(sho	w descripti	on Engli	sh 🗸		
User: admin Logout DEVICE	Status Client Config Gateway Config Debug Config	Meter-roon Last monit	m status 7 toring cycle ago	'his device is c e	configured as a	a meter room i	gateway					
System Base meter Time		Meter ro	om client	devices								
Utility		Status	Meter Binding	CU Binding	Meter serial number	CU serial number	Device type	IP address	CU on WAN	Meter on WAN	LAN CU port	LAN Meter port
Modem		🛃 onli	🗹 static	🗹 stati	1LGZ0058	ELGZ0057	E66C1X	192.168.:	10.158.0 WebUI	10.158.	443	4059
Serial Ports		🛃 onli	🖌 statić	🛃 stati	1LGZ0058	ELGZ0057	E66C1X	192.168.1	10.158.0 WebUI	10.158.	443	4059
Proversion Protocol Conversion		Other DI	HCP clier	nt devices	5							
SERVICE												
USER Manage Users Access Control		Update s	tatic bind	ings in co	ontiguratio	n						
My Settings												

6.3.6.1 Konfiguracja urządzenia bramy

Ĵ

Uwaga

Aby skonfigurować urządzenie bramy, wymagana jest zainstalowana licencja sieci liczników (Meter Room). Aby zainstalować licencję, patrz rozdział <u>6.2.1.8</u> <u>Funkcjonalność licencjonowana</u>.

- 1. Idź do Communication > Network > Ethernet
- 2. Kliknij Enter configuration mode u góry strony
- Wybierz Interface ETHO and management on ETH1 z rozwijanej listy Ethernet configuration. Alternatywnie można wybrać Bridge between ETHO and ETH1, jeżeli urządzenie bramy znajduje się w magistrali.
- 4. Ustaw IPv4 configuration jako static
- 5. Zdefiniuj lokalny adres IP, który jest startowym adresem dla sieci LAN, np. 192.168.100.100/24.
- 6. Zapisz konfigurację.
- 7. Idź do Communication > Meter room > Gateway config
- 8. Zezwól Meter room gateway configuration
- 9. Wybierz albo **ETHO** albo **BRO** z rozwijanej listy **LAN interface**. Wybór ten musi odpowiadać konfiguracji Ethernet z punktu 3.
- 10. Ustaw Pool size. Jest to liczba liczników LAN.
- 11. Ustaw numer startowy portu dla Modułów Komunikacji klientów.
- 12. Ustaw numer startowy portu dla liczników LAN.
- 13. Zapisz i zastosuj konfigurację.



Po zastosowaniu konfiguracji urządzenie bramy rozpoczyna wyszukiwanie liczników LAN / urządzeń klienckich i przypisuje im porty w skonfigurowanym zakresie. Znalezione urządzenia są wyświetlane w sekcji **Communication > Meter room > Status**.

Powiązanie statyczne

Jeśli nie skonfigurowano inaczej, urządzenie bramy przypisuje porty dynamicznie do liczników / urządzeń klienckich w sieci LAN. Istnieje możliwość skonfigurowania powiązań statycznych. Powiązania statyczne mogą służyć do zapewnienia, że informacje adresowe urządzeń klienckich pozostają takie same, na przykład po wyłączeniu zasilania.

Możliwe jest wstępne zdefiniowanie statycznego powiązania licznika LAN / urządzeń klienckich z numerami portów WAN. Brama wyszuka urządzenia i przypisze je do portów zgodnie z definicją w konfiguracji. Jeśli nie zdefiniowano inaczej, urządzenie bramy przypisze porty do urządzeń w kolejności ich wykrycia. Powiązanie statyczne można również uzyskać, jeśli po pomyślnej instalacji całej sieci licznikowej powiązania statyczne zostaną zaktualizowane w sekcji **Communication > Meter room > Update static bindings in configuration**.

6.3.6.2 Konfiguracja urządzenia klienckiego

- 1. Idź do Communication > Forwarding
- 2. Kliknij Enter configuration mode u góry ekranu.
- Ustaw TCP listening port , który jest przekierowywany do jednego z kanałów licznika bazowego, np. 4059. Zapisz zmiany.
- 4. Idź do Communication > Network > Ethernet

- Wybierz Bridge between ETH0 and ETH1 z rozwijanej listy Ethernet configuration. Alternatywnie można wybrać Bridge between ETH0 and ETH1, jeżeli urządzenie bramy nie znajduje się w magistrali.
- 6. Ustaw IPv4 configuration jako DHCP
- 7. Wybierz albo **BRO** albo **ETHO** z rozwijanej listy **LAN interface**. Wybór ten musi odpowiadać konfiguracji Ethernet z punktu 5.
- 8. Ustaw Meter port number tak samo, jak w punkcie 3.
- 9. Zapisz i zastosuj konfigurację.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English V	
User: admin	Status		
	Client Config		
Logout	Debug Config	Meter-room client configuration enabled V	
		LAN interface	
DEVICE		Ord	~
System		Mater port number	
Base meter		Meder port number	
Time		4059	
Utility			_
		save	
COMMUNICATION			_
Network			
Serial Ports			
Forwarding			
OpenVPN			
Meter room			

Po dokonaniu konfiguracji Moduł Komunikacji jest urządzeniem klienckim w sieci LAN. Po znalezieniu przez urządzenie bramki, licznik LAN i numery seryjne Modułu Komunikacji oraz port nasłuchiwania TCP są przekazywane do bramy. Urządzenie klienckie można następnie znaleźć na liście statusu sieci licznikowej w urządzeniu bramy w sekcji **Communication > Meter room > Status**.

6.4 Konwersja protokołów

Jedną z podstawowych funkcji jest możliwość konwersji między protokołami komunikacyjnymi. Proces konwersji protokołów obejmuje kilka komponentów, w tym klientów, serwery i centrum danych. Centrum danych działa jako pośrednik między komponentami wytwarzającymi i używającymi dane. Dane przesyłane przez centrum danych to modelowane strumienie zwane punktami danych. Każdy punkt danych zawiera wartość, znacznik czasu, pewne informacje dotyczące jakości oraz unikalny numer identyfikacyjny punktu danych.

W celu konwersji protokołu należy skonfigurować mapowanie klienta z serwerem. Dane odczytywane przez klientów DLMS/COSEM i/lub Modbus mogą być mapowane do dowolnego z serwerów Modbus, IEC 60870-5-104 i IEC 61850.

Prawidłową konfigurację można zweryfikować za pomocą dowolnego narzędzia testowego Modbus Master lub SCADA 104.

6.4.1 Konfiguracja klienta DLMS/COSEM

Moduł Komunikacji E66C posiada klienta DLMS/COSEM. Może on łączyć się i odczytywać różne typy danych z urządzeń korzystających z protokołu DLMS/COSEM. Dane są odczytywane za pomocą mechanizmu odpytywania. Klient DLMS/COSEM może komunikować się z licznikiem bazowym oraz z innymi licznikami poprzez port szeregowy.

Jako warunek wstępny konfiguracji klienta DLMS/COSEM, jeden z kanałów licznika bazowego musi być swobodnie dostępny i nie być zajęty na przykład regułami przekierowywania.

Jeśli dana reguła przekierowywania korzysta z wymaganego kanału licznika bazowego, ta reguła przekierowywania musi zostać usunięta (patrz rozdział <u>6.3.4</u> <u>Przekierowanie</u>).

Wykorzystanie portów szeregowych i wewnętrznych jest wyświetlane w obszarze statusu portu szeregowego.

Klient DLMS/COSEM musi być włączony w polu wyboru. W tej samej sekcji można skonfigurować interwał synchronizacji czasu i przesunięcie (odchylenie czasu, które wyzwala synchronizację), a także opóźnienie do ponownego połączenia z urządzeniem w przypadku awarii komunikacji. Można również skonfigurować wolne, szybkie i normalne interwały grup odpytywania. Powolne odpytywanie jest używane w przypadku danych statycznych, takich jak numer seryjny lub wersja Firmware. Szybkie odpytywanie jest używane dla ograniczonej liczby wartości o wysokim priorytecie, a normalne odpytywanie dla wszystkich pozostałych wartości. Ustawienia klienta dostępu, dostęp i zabezpieczenia komunikatów muszą być skonfigurowane zgodnie z ustawieniami licznika.

Landis+Gyr	1	Cancel configuration mode English V	
User: admin	DLMS Status		¢
	DLMS Config	DLMS/COSEM-Client Version 2 V	-
Logout	Modbus Config	Z Enabled	
DEVICE		Device Configuration C Device × Last Device	
System			
Base meter Time		1:	- 11
Utility		1: Client_E660 × Device	- 11
COMMUNICATION		ID 1	
Modem		Label Client E660	
Network			
Serial Ports		Enabled	- 11
Forwarding		Polling Free running	- 1
OpenVPN Meter room			
Meter room		Low prio interval [s] Medium prio interval High prio interval [s]	
PROTOCOL CONVERSION		800	
Info			
Clients <		Device type E660 v	
Servers		Interface Base meter (TCP wrapper) 🛩	
SERVICE		Serial interface Base meter channel 3 V	
Data logging			
USER		Access client	
Manage Users Access Control		Client AP 32	
My Settings		User ID Disobled V	
		Access security In Auto / State Document / SHA.246 w	
		Authentication //II/Low level authentication using static password V	
		Password (secret) (her encoded)	
		reserved factor factor and a second	
		Message security Disabled	
		Extended mater study	
		E Eveninger meder struck	*

Następnie w obszarze Konfiguracja Licznika może zostać zdefiniowane mapowanie licznika w następujący sposób:

- 1. Wejdź do trybu konfiguracji
- 2. Kliknij przycisk "Urządzenie" ("Device") w celu pokazania definicji urządzenia
- 3. Wprowadź dowolną nazwę urządzenia
- 4. Zezwól urządzenie
- 5. Wybierz tryb odpytywania

- 6. Ustaw interwały odpytywania i, jeśli to konieczne, przesunięcia. Właściwości kanału licznika bazowego muszą być ustawione zgodnie z wybranym AP klienta i ustawieniami bezpieczeństwa. Właściwości kanału są ustawiane w konfiguracji Przekierowania. Źródło jest albo zdalne, lokalne ograniczone lub lokalne publiczne, z trybem protokołu TCP Wrapper.
- 7. Wybierz typ urządzenia i interfejs
- 8. Ustaw adres klienta (klient AP). Zalecane ustawienia poziomu dostępu to:
 - 8: Maintenance
 - 9: Local operator
 - 16: Public
 - 32: Data collector
 - 48: Installer
- 9. Włącz lub wyłącz ID użytkownika i ustaw ID, jeśli jest włączone
- 10. Skonfiguruj zabezpieczenia dostępu, wybierz mechanizm uwierzytelniania i podaj hasło.

UWAGA:

Hasło wprowadzane jest w formacie HEX, czyli jeżeli hasło licznika to 00000000, to w E66C wprowadza się ciąg 30303030303030

- Skonfiguruj bezpieczeństwo komunikatów i podaj klucze. Należy pamiętać, że w przypadku liczników E660/E860 bezpieczeństwo komunikatów jest obsługiwane tylko dla poziomów dostępu (8), (9), (32) i (48).
- 12. Włącz lub wyłącz rozszerzoną analizę licznika, dostępne na stronie statusu DLMS
- 13. Aby skonfigurować mapowanie, kliknij przycisk wiersza, aby utworzyć wiersz mapowania.
- 14. Wprowadź nazwę i obiekt/nazwę logiczną (kod OBIS lub reprezentację długiej nazwy), wybierz klasę mapowania i odpytywania oraz włącz lub wyłącz tryb "przesyłaj zawsze" (dane są zawsze przesyłane do centrum danych po ich odczycie, w przeciwnym razie tylko jeśli dane ulegną zmianie).
- 15. Zdefiniuj kolejne wiersze, aż mapowanie licznika zostanie zakończone.
- 16. Kliknij przycisk zapisu i zastosuj konfigurację.

andis <mark>+</mark> Gyr	Ca	ncel configuration mo	de sh	ow descri	ption	English 🗸	·]	
User: admin	DLMS Status	Mapping	10.					
Logout	Modbus Config	mapping	jo.					
Logour	_	Name	Mapper	Object	Class	Polling	PA	
DEVICE			Mapper			0		
System		Voltag	Number to Number scaled (2.3)	1-0:32	3	Hir	✓	×
Base meter		Tortog		10.02				÷
Time								
Utility			Mapper				-	×
COMMUNICATION		Voltag	Number to Number scaled (2,3) 🗸	1-0:52	3	Hit		+
Modem								
Network			Mapper					×
Serial Ports		Voltag	Number to Number scaled (2.3)	1-0:72	3	Hir	\checkmark	+
Forwarding								H
OpenVPN								•
Meter room			Mapper					×
ROTOCOL CONVERSION		Currer	Number to Number scaled (2,3) 🗸	1-0:31	3	Hij 🗸	✓	+
Info								+
Clients								
Servers			Mapper					-
CERVICE		Currer	Number to Number scaled (2,3) 🗸	1-0:51	3	Hit	-	1
BERVIVE								+
Data logging			Mannar					×
USER			wapper	10.70			~	
		Currer	Number to Number scaled (2,3) 🗸	1-0:71	3	Hų∨	_	1
Manage Users								+
Access Control My Settings			Mannar					×
wy serrings			wapper	1040				
		Net ac	Number to Number scaled (2,3) 🗸	1-0:16	3	Hit		T

Po zastosowaniu konfiguracji klient DLMS/COSEM łączy się ze skonfigurowanymi licznikami i przeprowadza proces ich analizy. Status klienta i status skonfigurowanych liczników oraz wyniki analizy licznika można sprawdzić w menu **Protocol Conversion > Clients > DLMS status**.

6.4.2 Konfiguracja klienta Modbus

Moduł Komunikacji E66C posiada klienta Modbus. Może on komunikować się z wieloma urządzeniami za pomocą połączeń szeregowych i TCP/IP. Klient Modbus może odczytywać wartości z rejestrów. Odczyt odbywa się za pomocą mechanizmu odpytywania, zgodnie z konfigurowalnym harmonogramem.

Aby klient Modbus działał, musi być załączony w menu **Protocol Conversion > Clients > Modbus Config**.

Na tej samej stronie można włączyć optymalizację odpytywania. Użytkownik może również skonfigurować czas rozpoczęcia pierwszego odpytania i dalsze interwały odpytywania dla powolnych, szybkich i normalnych odczytów. Powolne odpytywanie jest używane w przypadku danych statycznych, takich jak numer seryjny lub wersja Firmware. Szybkie odpytywanie jest używane dla ograniczonej liczby wartości o wysokim priorytecie, a normalne odpytywanie dla wszystkich pozostałych wartości.

Landis+Gyr		Cancel conf	iguration mode		show	description	English 🗸	
User: admin	DLMS Status DLMS Config Modbus Config	Modbus Cli	ent Version 1 🗸					
DEVICE System Base meter Time Utility COMMUNICATION Modem Network Serial Ports Forwarding OpenVPN		Global se Optimi: Start Start imme Polling ir Slow poll 86400	ttings te polling diately ntervals ing interval	Normal 10	I polling interval	Fast p	olling interval	~
Meter room PROTOCOL CONVERSION Info Clients		Device C	onfiguration	Device × La	st Device			
Servers SERVICE Data logging USER Manage Users Access Control My Settings			1: Label Interface 7CP Hostname Value required. TCP Port 502 Register list: ID 0 G row × Last row	Bank	Uni 1 Index 0	t identifier Түре bia v	Polling group Normal V	×

Następnie w obszarze Konfiguracja Urządzenia może zostać zdefiniowana lista rejestrów w następujący sposób:

- 1. Wejdź do trybu konfiguracji
- 2. Kliknij przycisk "Urządzenie" ("Device") w celu pokazania definicji urządzenia
- 3. Wprowadź dowolną nazwę urządzenia

- 4. Wybierz interfejs
- 5. Wprowadź nazwę hosta, port TCP i identyfikator jednostki
- 6. Kliknij przycisk "Wiersz" ("row") w celu pokazania pierwszej pozycji listy rejestrów.
- 7. Wprowadź ID i indeks oraz wybierz zestaw ("bank") (coils, contact, input lub holding), typ i grupę odczytu (normalna, szybka lub wolna).
- 8. Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save")
- 9. Definiuj kolejne wiersze aż do zakończenia definiowania listy rejestrów.

6.4.3 Konfiguracja serwera Modbus

Moduł Komunikacji E66C posiada serwer Modbus. Modbus to protokół oparty na żądaniu i odpowiedzi. Klient żąda operacji z serwera. Serwer następnie odpowiada. Serwer Modbus obsługuje po stronie serwera warianty protokołu Modbus RTU i TCP poprzez, odpowiednio, łącza szeregowe i TCP/IP.

Serwer Modbus musi być włączony w polu wyboru i skonfigurowany, aby działał.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode show description English V
User: admin	Modbus	
	IEC 60870-5-104	Modbus Server Version 1 V
Logout		Z Enabled
DEVICE		
System		Global settings
Base meter		Server port Transmit
Time		Server port
Utility		TCP Port
		1502
COMMUNICATION		Potencies.
Modem		Byte order
Network		ABCD V
Serial Ports		
Forwarding		Monning groups
OpenVPN		Wapping groups Group KLast Group
Meter room		
PROTOCOL CONVERSION		Gr
Info		Group 1
Clients		Group I
Servers		Label
0554/05		
SERVICE		
Data logging		
11050		Mappings
USER		Data point Bank Address Format Scaling
Manage Users		Data point Dalik Address Porniat Stalling
Access Control		dims-cosem-client V cc V 0 boc V 1 X
My Settings		
		G row × Last row
		save

Po aktywacji serwera Modbus można wybrać zarówno port Modbus TCP, jak i port szeregowy Modbus (tryb RTU). W powyższym przykładzie wybrano port TCP z portem 1502. Można również wybrać kolejność bajtów z jednego z czterech trybów dla 32-bitowych typów danych: ABCD, DCBA, CDAB lub BACD.

Następnie w obszarze Grup Mapowania może zostać zdefiniowane mapowanie klienta w następujący sposób:

- 1. Wejdź do trybu konfiguracji
- 2. Kliknij przycisk "Grupa" w celu pokazania definicji grupy
- 3. Wprowadź dowolną nazwę

- 4. Kliknij przycisk "Wiersz" ("row") w celu pokazania pierwszego mapowania
- 5. Wybierz punkt danych, zestaw (coils, contact, input lub holding) i format (bool, i16, i32 lub float) oraz wprowadź adres i skalowanie.
- 6. Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save").
- 7. Definiuj kolejne wiersze aż do zakończenia mapowania.

Należy pamiętać, że po wybraniu aktywowanego klienta DLMS/COSEM do mapowania z dowolnym serwerem, tylko wcześniej aktywowane obiekty OBIS mogą być użyte do mapowania dowolnego punktu danych.

6.4.4 Konfiguracja serwera IEC 60870-5-140 SCADA

Norma IEC 60870-5-104 opisuje komunikację pomiędzy urządzeniem serwerowym, a urządzeniem klienckim w sieci IP. Klient monitoruje dane procesowe przychodzące z serwera i może zlecić serwerowi wykonanie jakiejś akcji za pomocą polecenia. Serwer może wybrać przesyłanie danych spontanicznie lub może przesyłać dane w odpowiedzi na zapytanie lub polecenie odczytu. Serwer IEC 60870-5-104 spędza większość czasu czekając na zmiany w zestawie danych, do którego został skonfigurowany. Gdy wartość się zmieni, zapisze nową wartość i potencjalnie (w oczekiwaniu na ocenę strefy nieczułości opartej na wartości) wykona spontaniczną transmisję tej nowej wartości.

Mechanizm strefy nieczułości analizuje wartość danego punktu danych i można go określić za pomocą zmiany bezwzględnej lub względnej. Dla każdego punktu danych przechowywane są dwie wartości: najnowsza wartość i ostatnia wartość, która spowodowała spontaniczną transmisję. Za każdym razem, gdy zmienia się najnowsza wartość, system porównuje ostatnią przesłaną spontanicznie wartość z najnowszą wartością. Jeśli stwierdzi, że strefa nieczułości została przekroczona, uruchamia transmisję spontaniczną.

Serwer IEC 60870-5-104 m	nusi być najpierw włączony w	w polu wyboru, aby działał.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English V
User: admin	Modbus	
Logout	IEC 60870-5-104	IEC 60870-5-104 Server Version 1 V
DEVICE		-
System Time Utility		General Settings TCP Port
COMMUNICATION		Allowed Departs ID
Network Serial Ports		
Forwarding OpenVPN		Common Address of ASDU
PROTOCOL CONVERSION		Number of cloned connections
Info Clients		1
Servers		
Synthesizers		Advanced Settings
SERVICE		Initial poll
Data logging		Synchronous 🗸
USER		
Manage Users		Timeouts
Access Control My Settings		T0 T1 T2 T3 Max Acknowledge [s] [s] [s] [s] K after 30 15 10 20 outstandivy APDUs APDUs APDUs 12 8

Następnie serwer może zostać skonfigurowany w następujący sposób:

- 1. Wejdź do trybu konfiguracji
- 2. Wprowadź niezbędne informacje w polach Port TCP , Dozwolony zdalny adres IP, Wspólny adres ASDU i Liczba sklonowanych połączeń
- Wybierz tryb synchroniczny (połączenia akceptowane tylko po odpytywaniu wszystkich mapowanych punktów danych) lub asynchroniczny (połączenia akceptowane przed odpytaniem wszystkich punktów danych) dla początkowego odpytywania
- 4. W razie potrzeby skonfiguruj różne limity czasu:
 - T0: Interwał, w którym sesja offline podejmuje próbę ponownego połączenia
 - T1: Czas oczekiwania na potwierdzenie ACK do przesłanego APDU
 - T2: Czas przed wysłaniem nadzoru APDU ACK. Musi być niższy niż T1
 - T3: Czas bezczynności przed wysłaniem TEST APDU
 - Maksymalna liczba niepotwierdzonych transmitowanych jednostek APDU
 - Maksymalna liczba niepotwierdzonych odebranych APDU
- 5. Włącz lub wyłącz polecenia ze znacznikami czasu
- 6. Skonfiguruj z wyprzedzeniem maksymalny wiek poleceń i maksymalną generację poleceń
- 7. Włącz lub wyłącz bezpośrednią transmisję poleceń. Jeśli jest to włączone, możliwe jest bezpośrednie wykonanie
- 8. Wprowadź czas, przez który wybór pozostanie ważny
- 9. Włącz lub wyłącz wysyłanie ACT TERM po wykonaniu poleceń
- 10. Włącz lub wyłącz znaczniki czasu dla mierzonych wartości
- 11. Kliknij przycisk "Grupa" w celu pokazania definicji grupy
- 12. Wprowadź dowolną nazwę
- 13. Kliknij przycisk "Mapowanie" w celu pokazania pierwszego mapowania
- 14. Wybierz typ, punkt danych 1 i 2 oraz tryb Push (zawsze w przypadku zmiany w strefie nieczułości), a następnie wprowadź IOA, strefę nieczułości i skalowanie
- 15. Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save").
- 16. Definiuj kolejne wiersze aż do zakończenia mapowania.



Ten punkt zawiera opis instalacji i konfiguracji serwera IEC 61850 w interfejsie WWW.

Przed konfiguracją upewnij się, że:

- Zainstalowano licencję dlms_cosem_client lub scada1, aby włączyć klienta DLMS/COSEM
- Zainstalowano licencję iec61850_server
- Klient dostępu DLMS/COSEM został zdefiniowany, a poświadczenia dostępu są znane

Po zainstalowaniu wspomnianych licencji API udostępnia odpowiednie źródła do konfiguracji klienta DLMS/COSEM jako dostawcy danych oraz serwera IEC 61850 jako odbiorcy danych.

Upewnij się, że klient DLMS/COSEM jest skonfigurowany do pobierania danych dla serwera IEC 61850. Innym wymaganiem dla serwera IEC 61850 jest skonfigurowanie klienta COSEM bez wyraźnej potrzeby konfigurowania wszystkich rejestrów do odczytu. Serwer IEC 61850 automatycznie utworzy listę odczytów danych licznika.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode show description Er	nglish 🗸
User: remote	Modbus		
	IEC 60870-5-104	IEC 619EO Conver Uturin 11	
Logout	IEC 61850	IEC 01850 Server Version 1 V	
	IEC 61850 ICD	Enable	
DEVICE	IEC 61850 IID		
	IEC 61850 MAP	Network Interface dynamic V	
System		Initial noll (I transformer to	
Base meter		Asynchronous V	
Time			
Utility		Communication watchdog	
COMMUNICATION		Communication watchaog	
		 Watchdog enabled 	
Modem			
Network			5910
Serial Ports			Save
Forwarding			
OpenVPN			
Meter room			

Następnie należy skonfigurować serwer zgodnie z opisem poniżej:

- 1. Wybierz wersję serwera.
- 2. Zezwól serwer IEC 61850.
- 3. Wybierz interfejs sieciowy dla serwera:
 - a. dynamiczny, co oznacza, że serwer nasłuchuje na wszystkich interfejsach IP
 - b. jeden z interfejsów Ethernet.
- 4. Wybierz początkowy tryb odpytywania
 - a. synchroniczny serwer nie uruchamia się, dopóki przywoływani klienci nie połączą się ze swoimi urządzeniami i nie zostaną utworzone punkty danych. Jeśli po przekroczeniu limitu czasu urządzenia nadal nie są osiągalne lub niektóre dane są niedostępne, serwer i tak się uruchamia, ustawia właściwy stan punktu danych i odpowiednio odpowiada na żądania klientów
 - asynchroniczny serwer uruchamia się natychmiast, niezależnie od tego, czy poleceni klienci są podłączeni do urządzenia i czy wymagane punkty danych są dostępne.

5. Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save").



Model danych dla podłączonych liczników można skonfigurować w następujący sposób:

- 6. Idź do menu Protocol conversion > Servers > IEC 61850 ICD
- 7. Utwórz urządzenie logiczne.
- 8. Wybierz klienta COSEM, z którego chcesz pobrać dane.
- 9. Wybierz i skonfiguruj węzły logiczne MMTR i MMXU.

10. Wybierz, które obiekty mają być dostępne w modelu danych.

- Mapowanie danych licznika na obiekty danych MMTR i MMXU odbywa się automatycznie.
- Zestawy danych i bloki kontrolne raportów są tworzone i przechowywane w pliku ICD.
- 11. Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save").
- 12. Kliknij przycisk "export", aby wyeksportować plik ICD.

Landia (Corr						
Landis+Gyr		Cancel confi	guration m	ode show description English ~		
User: remote	Modbus					_
	IEC 60870-5-104	IEC 61850) Server I	nstantiation		^
Logout	IEC 61850	IED Name				
	IEC 61850 ICD	IEDName				
DEVICE	IEC 61850 MAP					
System		TCP Port	102			
Base meter						
Utility		Logical D	evices			
,						
COMMUNICATION		cu	CU			
Modem		Moto				
Network		wiete	Logical d	evice name	_	
Serial Ports Forwarding						
OpenVPN						
Meter room			Prefixes	S		
PROTOCOL CONVERSION						
PROTOCOL CONVERSION						
Clients			Data-se	ets C Data-set 🗙 Last Data-set		
Servers						
			he	hoalth # Data set		
SERVICE			_	Tediti A Data-set		
Data logging				Name health		
USER						
Manage Lisers				Data model naths		
Access Control				Data model patris		
My Settings				Path		
					×	
				CU/LLN0.DC.NamPlt	+	
				CU/LLN0.ST.Health	-	
					-	
				save		

Konfigurację IED i tworzenie instancji można wykonać w następujący sposób:

- 13. Idź do menu Protocol conversion > Servers > IEC 61850 IID
- 14. Zdefiniuj nazwę IED
- 15. Zdefiniuj port TCP dla serwera IEC 61850 lub pozostaw wartość domyślną
- 16. Skonfiguruj urządzenia logiczne i ich zestawy danych oraz zgłoś bloki kontrolne zgodnie z potrzebami.
- 17. Kliknij przycisk "Zachowaj" ("save") i zastosuj konfigurację.
- 18. Serwer IEC 61850 zostaje uruchomiony. Urządzenie IED jest gotowe do połączeń przez klientów mms.



Aby zakończyć konfigurację serwera IEC 61850, sprawdź informacje o kondycji urządzeń logicznych i węzłów logicznych, a także status mapowań serwera z punktów danych (klient DLMS/COSEM) do modelu danych IEC 61850, przechodząc do menu **Protocol conversion > Servers > IEC 61850 MAP**.

6.4.6 Sprawdzanie statusu konwersji protokołu wszystkich klientów i serwerów

Status aktywowanych klientów i serwerów można sprawdzić na ekranie statusu konwersji protokołu w menu **Protocol Conversion** > **Info** > **Status**. Status zielony wskazuje prawidłową konfigurację z perspektywy Jednostki Komunikacyjnej.



Dodatkowe informacje są wyświetlane na ekranie informacji o monitorowaniu i diagnostyki konwersji protokołu:

Landis <mark>+</mark> Gyr		Enter configuration me	ode	show description	English 🔻	
User: admin	Status Diagnostics	Protocol conversio	n diagnostics a	nd monitoring information		•
Logout			in alagnootice a			- 1
DEVICE		DLMS/COSEM CI	ient			
System		Converter status				
Utility		[0] Protocol converter is	running			
COMMUNICATION						
Network Serial Ports		Connected Devic	es			
Forwarding		Device index	Label	Logical device name	Connection state	
		1		LGZ50114833	connected	
Info					•	
Clients						
ocritery.		Modbus Client				
USER		Converter status				
Manage Users		[0] Protocol converter is	running			
My Settings						
		-				
		Connected Devic	es			
		Device index	Label	Register count	Error count	
		1		0	0	

Landis+Gyr		Enter confi	guration	mode				show d	escription	Englis	h 🛩		
User: admin	DLMS Status												
	DLMS Config												<u></u>
Logout	Modbus Config	DLMS/C	OSEM (Client									- 1
DEVICE		Status											
System		[0] Compor	nent is runn	ing									
Base meter				-									
Time													
Utility		-											
COMMUNICATION		Devices											
Modem				Logical									
Network		Device	Label	device	High	Med.	LOW	Miss	Device	Error	a	Error	
Serial Ports		10		name	[20]	[70]	[20]		state	contes		reason	
Forwarding			Client	1670000	11	0	0	0	[2] activ	e			
OpenVPN		-	chem	Linkorono					•				
Meter room													
PROTOCOL CONVERSION													- 1
Info		Motor St	whe										
Clients <		Meter Su	uuy										
Servers		Device 1	Refre	sh									
SERVICE		Firmware i	dentifier	: U.020.04	.01;U.02	1.04.01	;U.022.0	04.01;U	.024.04.0	1			
Data logging		Manaian											
		Mapping	5										
USER									. Pr	lling		Data	
Manage Users		Index	Mapped	Name	Mappe	er Ob	ject	(lass gr	oup	PA	type	COSEI
Access Control		•	•		7+				• •		٠	•	
My Settings		2.1		High R	n_n(2)	0-0:	1.2.0.255	1	1-0]	edium 🛩		uint64	attr(2) 164482
		5.1		Event+	n_n(2)	0-0:	96.11.7.2	55 (1-0]	edium 🛩	5	uint32	attr(2)

Dodatkowe informacje o statusie klienta DLMS/COSEM można znaleźć na stronie Protocol Conversion > Clients > DLMS status :

Klient DLMS/COSEM dostarcza informacji o stanie samego komponentu klienta oraz skonfigurowanych odczytywanych liczników. Każdy skonfigurowany licznik ma własną obsługę stanów, co ułatwia instalację i konserwację w przypadku problemów.

Po wznowieniu zasilania lub zmianie konfiguracji licznika, klient DLMS/COSEM przechodzi przez proces analizy każdego licznika, łącząc się ze skonfigurowanymi licznikami.

Proces analizy licznika składa się z następujących kroków:

- Połączenie komunikacyjne z licznikiem
- Odczyt i porównanie nazwy urządzenia logicznego (LDN) oraz identyfikatora wersji FW

W przypadku wykrycia modyfikacji konfiguracji klienta dostępu/mapowania lub zmiany identyfikatora wersji LDN lub FW następuje:

- Odczytanie listy obiektów
- Dla obsługiwanych klas odczytywane są wszystkie atrybuty wartości, a proponowane mapowanie jest sprawdzane
- Sprawdzenie skonfigurowanych mapowań

Wynik analizy licznika (lista obiektów, zweryfikowane mapowanie) jest zapisywany w kliencie DLMS/COSEM, ponieważ odczytanie listy obiektów i walidacja mapowania jest czasochłonna i może zająć do 90 sekund.

Status urządzenia to zestaw informacji, w tym podłączony licznik, cykle odpytywania i możliwe przyczyny błędu w przypadku problemów itp.

Dla każdego skonfigurowanego urządzenia monitorowane są interwały odpytywania. Cykle pracy i wskazanie pominiętych interwałów odpytywania dają

Uwaga

Jeśli wartości cyklu pracy osiągną 100% i więcej, a liczydło pominiętych okresów odczytu stale się zwiększa, należy sprawdzić i odpowiednio dostosować konfigurację.



Możliwe działania to:

- Zmniejsz liczbę obiektów przypisanych do grup odczytu lub ponownie przypisz obiekty do grup odczytu z dłuższym interwałem
- Zwiększ czas interwału odczytu

6.5 Konfiguracja użytkowników

Moduł Komunikacji E66C pozwala na ochronę dostępu w oparciu o system RBAC (kontrola dostępu oparta o Role). Kontrola dostępu jest wysoce konfigurowalna.

6.5.1 Zarządzanie Użytkownikami

Sekcja **User > Manage Users** pozwala na zarządzanie użytkownikami. Dostępnych jest 9 dowolnie konfigurowalnych ról użytkowników. Użytkownicy są tworzeni i przypisywani do ról, które nadają im prawa dostępu. Urządzenie obsługuje maksymalnie 32 profile użytkowników.

Najpierw należy dodać nowego użytkownika, przypisać jedną lub więcej ról i aktywować z ustawieniami poświadczeń (nazwa użytkownika / hasło).

Landis+Gyr		Enter configuration mode	show	w description English 🗸
User: admin	Status			
	User Roles			
Logout	Add User	Add a user profile	Active roles	
DEVICE	Reset User	Username	Polo ID	Polo Namo
	Delete User	osername	NOTE ID	Note Martie
System			RI	consumer
Base meter			RZ	installer
lime		Roles	R3	maintenance
Othity			R4	operations
COMMUNICATION		R1	R5	device_admin
o o minor nor nor nor n		_ B2	R6	security_admin
Modem		RZ	RA	access_admin
Network		R3	RM	manufacturer
Serial Ports				
Forwarding		R4		
OpenVPN		P5		
Meter room		N		
PROTOCOL CONVERSION		R6		
SERVICE		RA		
USER				
Manage Users				
Access Control				
My Settings				



Tabela 6: Akcje zarządzania użytkownikami

Akcja	Opis
Add user	Dodaj profil użytkownika, składający się z nazwy użytkownika i przypisań do ról. Dodany profil użytkownika jest nieaktywny do czasu przypisania hasła.
Activate user	Po dodaniu profilu użytkownika do urządzenia, użytkownik musi zostać aktywowany przed zezwoleniem na dostęp do urządzenia. Aktywacja użytkownika odbywa się poprzez przypisanie hasła do profilu użytkownika.
Reset user	Zresetuj hasło użytkownika.
Delete user	Usuń profil użytkownika.
Change user to roles assignment	Gdy dodawany jest profil użytkownika, użytkownik jest przypisywany do ról. Można to zmienić w dowolnym momencie.
Change user password	Zalogowany użytkownik może zmienić hasło.

Tabela 7: Dostępne Role Użytkowników

ID Roli	Nazwa Roli	Opis Roli
R1	consumer	Zapewnia ograniczony dostęp tylko do odczytu do identyfikatorów, zegara, statusu, wartości chwilowych i dzienników zdarzeń.
R2	installer	Zapewnia cały dostęp potrzebny podczas instalacji, np. konfiguracja komunikacji WAN, komunikacji z licznikiem bazowym, portów Ethernet i interfejsów szeregowych.
R3	maintenance	Zapewnia podobny dostęp jak instalator (installer), ale może mieć nieco więcej praw, np. uprawnienia do lokalnej aktualizacji oprogramowania Firmware.
R4	operations	Zapewnia dostęp do odczytu identyfikatorów i statusu, dzienników zdarzeń, wartości chwilowych i wszystkich innych wymaganych w codziennych operacjach.
R5	device_admin	Zapewnia wszystkie prawa do zdalnego sterowania urządzeniem, uzyskiwania identyfikatorów, statusu itp., zmian konfiguracji (np. dodanie punktu przetwarzania do SCADA przez przesłanie licencji, aktualizację oprogramowania Firmware, zmianę lub aktualizację haseł profili komunikacji i bezpieczeństwa kanału.
R6	security_admin	Zapewnia wszystkie prawa do zarządzania rolami i użytkownikami oraz ich prawami dostępu do danych.
----	----------------	---
RA	access_admin	Ta rola jest stała i ma prawa dostępu do ustawień administracyjnych, celem zabezpieczenia, żeby klienci sami się nie zablokowali, przy założeniu, że hasło roli access_admin nie zostanie zapomniane!
RM	manufacturer	Ta rola jest stała i jest używana podczas produkcji oraz w procesach serwisowych i naprawczych.

6.5.1.1 Dodawanie nowych Użytkowników

Na ekranie dodawania Użytkownika można zdefiniować nowe profile użytkowników, składające się z nazwy użytkownika i przypisania ról.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode	sho	ow description English ▼	
User: admin	Status				
Logout	User Roles Add User Activate User	Add a user profile	Active roles		
DEVICE	Delete User	Username	Role ID	Role Name	
System	Delete ober	Henry_Miller	R1	consumer	
Time			R2	installer	
Utility		Dalaa	R3	maintenance	
		Roles	R4	operations	
COMMUNICATION		□ R1	R5	device_admin	
Network			R6	security_admin	
Serial Ports		✓ R2	RA	access_admin	
Forwarding		□ B3	RM	manufacturer	
OpenVPN					
PROTOCOL CONVERSION		🔲 R4			
Info		🔲 R5			
Clients Servers		🔲 R6			
		RA			
USER					
Manage Users Access Control My Settings		save			

Aby dodać nowe profile użytkowników, wejdź w tryb konfiguracji i kliknij przycisk "Zachowaj" ("save") po wprowadzeniu nazwy użytkownika i przypisanej roli (ról).

Dodany profil użytkownika jest nieaktywny do momentu jego aktywacji, tzn. przypisania hasła.

6.5.1.2 Aktywowanie nowych Użytkowników

Na ekranie aktywacji Użytkownika należy przypisać hasło do każdego nowego profilu użytkownika, aby go aktywować.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English
User: admin	Status	
	User Roles	
Lorout	Add User	
Logout	Activate User	Activate a user profile
DEVICE	Reset User	Username
DEVICE	Delete User	Username
System		Henry_Miller 🔹
Time		
Utility		Password
		•••••
COMMUNICATION		
Network		Password repeated
Serial Ports		•••••
Forwarding		
OpenVPN		
Openverv		save

Aby aktywować nowe profile użytkowników, wejdź w tryb konfiguracji i wybierz nazwę użytkownika z rozwijanej listy, wpisz dwukrotnie hasło, a następnie kliknij przycisk "Zachowaj" ("save").

6.5.1.3 Zmiana haseł Użytkowników

Na ekranie resetowania Użytkownika można zmienić hasła aktywnych Użytkowników.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English
User: admin	Status	
Logout	User Roles Add User Activate User	Reset a user password
DEVICE	Reset User	Username
System	Delete oser	Henry_Miller 🔻
Time		
Utility		Password
		••••••
COMMUNICATION		December 1
Network		Password repeated
Serial Ports		
Forwarding		
OpenVPN		save
PROTOCOL CONVERSION		

Aby zmienić hasło Użytkownika, wejdź w tryb konfiguracji i wybierz nazwę użytkownika z rozwijanej listy, wpisz nowe hasło, a następnie kliknij przycisk "zapisz" ("save").

6.5.1.4 Kasowanie Użytkowników

Na ekranie kasowania użytkownika można usunąć aktywnych użytkowników.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode	show description	English 🔻	
User: admin	Status User Roles				
Logout	Add User Activate User	Delete a user profile			
DEVICE	Reset User	Username			
System	Delete ober	Henry_Miller		•	
Time					
				save	

Aby usunąć Użytkownika, wejdź w tryb konfiguracji i wybierz nazwę użytkownika z rozwijanej listy, a następnie kliknij przycisk "zapisz" ("save").

6.5.1.5 Zmiana przypisania Roli

Na ekranie Ról Użytkowników można zmienić przypisania ról, jeśli masz uprawnienia administratora dostępu (ID Roli "RA").

Landis+Gyr		Cancel configuration mode	show descripti
User: admin	Status User Roles		
Logout	Add User Activate User	User to role assignme	nts
DEVICE	Reset User Delete User	Username	Roles
System Time Utility COMMUNICATION Network		Henry_Miller	Roles R1 R2 R3 R4 R5 R6 RA
Serial Ports Forwarding OpenVPN PROTOCOL CONVERSION Info		John_Doe	Roles R1 R2 R3 R4 R5 R6 RA
USER Manage Users Access Control MV Settings		admin	Roles R1 R2 R3 R4 R5 R6 V V V V V
My Settings			save

Aby zmienić przypisania Roli Użytkownika, wejdź w tryb konfiguracji, wyszukaj użytkownika w tabeli i aktywuj lub dezaktywuj pola wyboru Roli według potrzeb, a następnie kliknij przycisk "zapisz" ("save").

6.5.1.6 Zmiana własnego hasła

Na ekranie zmiany hasła możesz zmienić własne hasło.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English
User: admin	Password	
Logout		Change password
DEVICE		Old password
System		•••••
Time		Now personal
Utility		New password
COMMUNICATION		
Network Serial Ports		New password repeated
OpenVPN		save
PROTOCOL CONVERSION		
Info		
Clients		
Servers		
USER		
Manage Users		
Access Control		
My Settings		

Aby zmienić własne hasło, wejdź w tryb konfiguracji, wpisz stare i nowe hasło, a następnie kliknij przycisk "zapisz" ("save").

6.6 Zarządzanie Urządzeniem

6.6.1 Eksport Konfiguracji

Aktualna konfiguracja Modułu Komunikacji może zostać wyeksportowana w formacie JSON.



6.6.2 Import Konfiguracji

Może tu zostać zaimportowany nowy plik konfiguracji Modułu Komunikacji lub można przywrócić konfigurację domyślną.

Landis+Gyr		Cancel configuration mode Show description English •
User: admin	Status Identifiers	
Logout	Firmware Update TLS Certificates Diagnostics	Configuration import status
System	Config Export	No configuration loaded
Time Utility	Features	·
COMMUNICATION		Configuration import
Network Serial Ports Forwarding OpenVPN		Datei auswählen Keine ausgewählt import
PROTOCOL CONVERSION		
USER Manage Users Access Control My Settings		Load factory defaults
		TESUTE

W przypadku importu konfiguracji przejdź do trybu konfiguracji i wybierz plik importu, a następnie kliknij przycisk "importuj". Aby załadować ustawienia fabryczne, kliknij przycisk "przywróć" ("restore").



Uwaga

Sprawdź dokładnie przywróconą konfigurację, aby nie utracić poświadczeń / ustawień IP dla dostępu do urządzenia.

i)

Uwaga

Importowanie konfiguracji można wykonać do tej samej wersji Firmware, z którego konfiguracja została wyeksportowana.

7 Obsługa

7.1 Eliminacja zakłóceń działania

W razie wystąpienia usterek w działaniu, najpierw należy sprawdzić poniższe punkty. Jeżeli skontaktujesz się z serwisem firmy Landis+Gyr, może on poprosić o eksport diagnostyki urządzenia. Informacje na temat eksportu diagnostyki zawarte są w rozdziale <u>6.2.1.6 Dziennik Zdarzeń</u>.

- 1. Czy jest obecne napięcie zasilania (wyświetlacz ciekłokrystaliczny licznika czytelny)?
- 2. Czy nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia?
- 3. Czy nie widać jakichś zmian lub uszkodzeń w instalacji?
- 4. Sprawdź status diod LED zgodnie z rozdziałem <u>6 Działanie</u>.

Jeśli żaden z powyższych punktów nie doprowadził do znalezienia przyczyny usterki, to Moduł Komunikacji należy zdemontować i wysłać do wyznaczonego punktu obsługi i napraw.

7.2 Naprawa Modułu Komunikacji

Moduły Komunikacji wolno naprawiać tylko w autoryzowanych warsztatach i centrach serwisowych (lub u producenta).



Bez Modułu Komunikacji nie można odczytać danych z licznika

Bez Modułu Komunikacji odczyt danych z licznika jest niemożliwy, gdyż Moduł Komunikacji zawiera funkcjonalności pozwalające na odczyt danych.

Jeżeli Moduł Komunikacji E66C wymaga naprawy, należy postępować zgodnie z podaną niżej procedurą:

- 1. Jeśli Moduł Komunikacji jest zamontowany w liczniku to należy go wyjąć i umieścić w jego miejsce moduł zastępczy, o ile to możliwe.
- Opisz wykrytą usterkę możliwie jak najdokładniej; podaj nazwisko i numer telefoniczny do osoby odpowiedzialnej na wypadek potrzeby kontaktu ze strony serwisu.
- 3. Zapakuj Moduł Komunikacji tak, aby nie uległ dalszym uszkodzeniom podczas transportu. Najlepiej użyć do tego oryginalnego opakowania, jeśli jest dostępne. Nie należy załączać żadnych luźnych części.
- 4. Wyślij Moduł Komunikacji do wyznaczonego punktu napraw.

8 Konserwacja

Moduł Komunikacji E66C nie wymaga żadnej konserwacji.

Nigdy nie używaj do czyszczenia bieżącej wody



Modułów Komunikacji nie wolno w żadnym wypadku myć pod bieżącą wodą lub przy użyciu urządzeń wysokociśnieniowych. Penetracja wody do wnętrza Modułu Komunikacji może spowodować zwarcia lub uszkodzenie elementów elektronicznych.

9 Wycofanie z użytku, likwidacja

Obchodzenie się z odpadami elektronicznymi

Niniejszy produkt nie może być wyrzucany do zwykłych odpadów. Należy go dostarczyć do profesjonalnego punktu złomowania odpadów elektronicznych.

Komponenty wykorzystane do wyprodukowania urządzenia w większości mogą być podzielone na mniejsze części składowe i przekazane do odpowiednich punktów recyklingu lub złomowania. Jeżeli produkt jest wycofywany z użycia, musi zostać w całości przekazany do profesjonalnego punktu złomowania odpadów elektronicznych. Zajmująca się tym firma musi posiadać zezwolenie na taką działalność.

Złomowanie produktu oraz recykling jego komponentów muszą zawsze być wykonane w zgodzie z lokalnym prawem oraz wytycznymi ochrony środowiska i recyklingu dla kraju zainstalowania produktu.

Na zapytanie firma Landis+Gyr może podać więcej informacji na temat wpływu produktu na środowisko.

Złomowanie i wytyczne dotyczące ochrony środowiska

(i)

Poniżej podane są ogólne wytyczne, które NIE powinny mieć priorytetu względem lokalnych wytycznych i przepisów ochrony środowiska, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Elementy	Likwidacja
Obwody drukowane	Odpad elektroniczny: likwidacja zgodnie z lokalnymi przepisami.
Części metalowe	Sortowane i przekazywane do zbiorczego punktu likwidacji materiałów.
Elementy z tworzyw sztucznych	Sortowane i przekazywane do zakładu recyklingu lub - jeżeli brak innej możliwości - do spalarni odpadów.

10 Terminy i skróty

W	ninieiszym	dokumencie	używane sa	nastepuiace	terminy i skróty.
••	initic joz y ini	aonamenere	azywane są	następające	certify i ski ocy.

Termin	Definicja
10-BASE-TX	Standard Ethernet dla transmisji danych przy prędkości nominalnej 10 Mbit/s.
100-BASE-TX	Standard szybkiego Ethernet dla transmisji danych przy prędkości nominalnej 100 Mbit/s.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol.
DLMS	Zestaw norm wprowadzonych przez towarzystwo DLMS (D evice Language M essage S pecification).
IEC 62056-21	IEC 62056-21 jest normą dla pomiarów elektrycznych – Wymiana danych dla odczytu licznika, taryfikacji i sterowania obciążeniem - Część 21: Bezpośrednia lokalna wymiana danych.
IPv4	Wersja 4 protokołu Internetowego. Starszy protokół Internetowy.
TLS	Transport Layer Security jest protokołem kryptograficznym dla bezpiecznej komunikacji w sieci Internet.
UI	Interfejs Użytkownika

Landis+Gyr AG

Alte Steinhauserstrasse 18 CH-6330 Cham Switzerland Phone: +41 41 935 6000 www.landisgyr.com

Landis+Gyr Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212 02-486 Warszawa Polska tel./faks (022) 576 8930 / 49 www.landisgyr.pl

